

# מדריך לאיתור תקלות

## מחשבים שולחניים עסקיים

מק"ט מסמך: 361204-BB1

#### 2004 מאי

מדריך זה מציג עצות ופתרונות לאיתור תקלות במוצרים שלעיל, וכן תרחישים של בעיות חומרה ותוכנה אפשריות. .Hewlett-Packard Development, L.P. כל הזכויות שמורות שמורות לחברת 2004  $^{\odot}$  המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט, MS-DOS, חלונות וחלונות NT הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארה"ב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett-Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

#### מדריך לאיתור תקלות

מחשבים שולחניים עסקיים מהדורה ראשונה: מאי 2004 מק"ט מסמך: 361204-BB1

# תוכן עניינים

	תכונות תוכנת האבחון של המחשב
1-1	תוכנת האבחון לחלונות
1-2	זיהוי תוכנת האבחון לחלונות
1-3	התקנת תוכנת האבחון לחלונות
1-4	שימוש בקטגוריות בתוכנת האבחון לחלונות
1-6	הרצת בדיקות אבחון בתוכנת האבחון לחלונות
1-9	יומן תצורה
1-10	התקנת יומן התצורה
1-10	הפעלת יומן התצורה
1-11	הגנה על התוכנה
1-11	שחזור תוכנה
	איתור תקלות ללא תוכנת אבחון
	בטיחות ונוחות
2-2	לפני שאתה מתקשר לקבלת תמיכה טכנית
	עצות מועילות
	פתרון בעיות כלליות
	פתרון בעיות בספק הכוח
	פתרון בעיות בתקליטונים
2-15	פתרון בעיות בדיסק הקשיח
	פתרון בעיות ב-MultiBay
	פתרון בעיות צג
	פתרון בעיות שמע
2-27	פתרון בעיות מדפסת
	פתרון בעיות מקלדת ועכבר
	פתרון בעיות בהתקנת חומרה
	פתרון בעיות רשת
2-37	פתרון בעיות זיכרון
2-38	פתרוו בעיות במעבד

2

2-39	פתרון בעיות בתקליטורים ו-DVD	
2-41	פתרון בעיות ב-Drive Key	
2-41	פתרון בעיות גישה לאינטרנט	
2-44	פתרון בעיות תוכנה	
2-45	יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות	
	הודעות שגיאה של בדיקת POST	א
2-א	קודים מספריים והודעות טקסט של בדיקת POST	
א-14	אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים	
	CMOS אבטחת סיסמאות ואיפוס	ב
2-ב	איפוס מגשר הסיסמאות	
3-ב	ניקוי ואיפוס זיכרון CMOS	
	השימוש בלחצן CMOS	
	שימוש בהגדרות המערכת לאיפוס CMOS	
	מערכת להגנה על כוננים) Drive Protection System (DPS)	ג
,	י	
	גישה למערכת DPS באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב)	

### אינדקס

## תכונות תוכנת האבחון של המחשב

## תוכנת האבחון לחלונות

כלי העזר לאבחון של חלונות (DFW) מאפשר לך להציג מידע אודות תצורת החומרה והתוכנה של מחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה חלונות XP. כמו כן, כלי עזר זה מאפשר ביצוע בדיקות חומרה ותוכנה בתת-מערכות המחשב. עם הפעלת כלי האבחון לסביבת חלונות, יוצג מסך כללי עם פירוט נתוני התצורה הנוכחית של המחשב. מסך מבט כולל מספק גישה לכמה קטגוריות מידע על המחשב, ולכרטיסייה בדיקה. ניתן לשמור בקובץ את המידע המוצג בכל אחד ממסכי כלי העזר, או להדפיסו.



לבדיקת כל תת-המערכות, יש להיכנס למחשב כמנהל מערכת. אם לא תיכנס למחשב כמנהל מערכת, לא תוכל לבדוק את כל תת-המערכות. בעיה בבדיקת תת-מערכת מסוימת תצוין על ידי הודעת שגיאה, שתופיע מתחת לשם תת-המערכת בחלון הבדיקה, או באמצעות תיבות סימון מוצללות שלא ניתו לבחור בהן.

השתמש בתוכנת האבחון לחלונות כדי לקבוע אם כל ההתקנים המותקנים במחשב מוכרים על ידי המערכת ופועלים באופן תקין. ניתן להריץ בדיקות, אך מומלץ לבצע זאת לאחר התקנה או חיבור התקן חדש.

ייתכן שלא יזוהה התקן צד שלישי שאינו נתמך על ידי HP. שמור, הדפס או הצג מידע שנוצר על ידי כלי העזר. עליך להריץ בדיקות ולהחזיק בהישג יד את הדוח המודפס לפני שתיצור קשר עם מוקד שירות לקוחות.

### זיהוי תוכנת האבחון לחלונות

יש מחשבים המגיעים עם תוכנת האבחון לחלונות טעונה מראש, אך לא מותקנת. ייתכן שהתקנת אותה בשלב מוקדם יותר, יחד עם כלי עזר נוספים, או שהיא הותקנה על ידי משתמש אחר.

לקביעה אם תוכנת האבחון הותקנה:

- 1. גש למיקום של סמלי תוכנת האבחון. בחלונות XP Home או גש למיקום של סמלי תוכנת האבחון. בחלונות XP Professional
  - 2. חפש בין הסמלים המוצגים בלוח הבקרה.
- □ אם מוצגים סמלי Configuration Record (רישום תצורה) ו-Uiagnostic for Windows (תוכנת האבחון של חלונות), תוכנת האבחון מותקנת.
- אם סמלים אלה אינם מוצגים, ייתכן שתוכנת האבחון נטענה, אך לא ם המלים הלה אינם מוצגים, היתכן החותקנה.

### התקנת תוכנת האבחון לחלונות

אם תוכנת האבחון לחלונות לא נטענה מראש, תוכל להוריד SoftPaq של תוכנת האבחון מאתר האינטרנט:

www.hp.com/support

הפעולה הבאה דרושה רק אם תוכנת האבחון נטענה לדיסק הקשיח, אך לא הותקנה.

- 1. סגור את כל יישומי חלונות.
- 2. התקן את כלי העזר לאבחון חלונות:
- בחלונות XP, בחר התחל > סמל התקנת תוכנה. בחר תוכנת האבחון לחלונות > לחצו הבא, ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.
- □ אם סמל התקנת תוכנה אינו מוצג על שולחן העבודה או בתפריט התחל, הפעל את תוכנית ההתקנה מהתיקייה
   C:\CPQAPPS\DIAGS
   הפקודה הבאה בשורת הפקודה: C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP
  - 3. לחץ על הבא להתקנת תוכנת האבחון לחלונות.
- בתום ההתקנה, ייתכן שתתבקש לאתחל את המחשב, אך ייתכן גם שהאתחול יתבצע באופן אוטומטי. אם תוצג לך בקשה לכך, לחץ על סיום כדי לאתחל את המחשב או לחץ על ביטול ליציאה מהתוכנית. עליך לאתחל את המחשב כדי להשלים את התקנת תוכנת האבחון לחלונות.



אם ברצונך לבצע שדרוג של גרסה קיימת של תוכנת האבחון לחלונות המותקנת במחשב, בקר באתר www.hp.com/support כדי לאתר ולהוריד את SoftPag העדכני ביותר עבור תוכנת האבחון לחלונות.

### שימוש בקטגוריות בתוכנת האבחון לחלונות

: כדי להשתמש בקטגוריות, בצע את הצעדים הבאים

- 1. לחץ על התחל > מוקד מידע של HP > תוכנת האבחון לחלונות. ניתן גם לבחור בסמל תוכנת האבחון לחלונות הנמצא בלוח הבקרה על-ידי לחיצה על התחל > לוח הבקרה, ולאחר מכן בחירה בתוכנת האבחון לחלונות.
  - על המסך מוצג מבט כללי על נתוני החומרה והתוכנה במחשב.
  - למידע ספציפי בנושאי חומרה ותוכנה, בחר קטגוריה מהתפריט הנשלף
     למידע ספציפי בנושאי חומרה ותוכנה, בחר קטגוריות או בחר בסמל המתאים מסרגל הכלים.



כשאתה מזיז את הסמן מעל לסמלים שבסרגל הכלים, יופיעו ליד הסמן שמות הקטגוריות.

- 3. להצגת מידע מפורט יותר בתוך הקטגוריה שנבחרה, לחץ על עוד בתיבת רמת המידע המופיעה בפינה השמאלית התחתונה של החלון, או לחץ על רמה בראש המסד ולאחר מכן בחר עוד.
  - 4. קרא, הדפס ו/או שמור את המידע, בהתאם לצורך.



כדי להדפיס את המידע, בחר קובץ > הדפסה. בחר באחת מהאפשרויות הבאות: דוח מפורט (כל הקטגוריות), דוח סיכום (כל הקטגוריות) או קטגוריה נוכחית. לחץ על אישור להדפסת הדוח שבחרת.



כדי לשמור את המידע, בחר קובץ > שמירה בשם. בחר באחת מהאפשרויות הבאות: דוח מפורט (כל הקטגוריות), דוח סיכום (כל הקטגוריות) או קטגוריה נוכחית. לחץ אישור לשמירת הדוח שבחרת.

כדי לצאת מתוכנת האבחון לחלונות, בחר קובץ > יציאה.

#### שורת תפריטים - קובץ, קטגוריות, ניווט, רמה, כרטיסייה, עזרה

בראש המסך של תוכנת האבחון לחלונות מופיעה שורת תפריטים, הכוללת שישה תפריטים נשלפים :

- קובץ שמירה בשם, הדפסה, הגדרות מדפסת, יציאה
  - קטגוריות ראה רשימת הקטגוריות בפרק הבא
- (F6), הקטגוריה הבאה (F5), הקטגוריה הבאה □
  - > רמה פחות (F7), יותר (F8) <מידע על המסך</p>
  - כרטיסייה כללי, בדיקות, מצב, יומן, שגיאות ■
- עזרה תוכן, כיצד להשתמש במערכת העזרה, אודות ■

#### סרגל הכלים - סמלים לקטגוריות מידע שונות

מתחת לשורת התפריטים מופיעה שורת סמלים לכל אחת מקטגוריות המידע הבאות לגבי המחשב:

- שעה ,ROM מערכת לוח המערכת, זיכרון דיכרון שעה ■
- בקרת נכס תווית נכס, מספר סידורי של המחשב ונתוני המעבד
  - התקני קלט מידע לגבי מקלדת, עכבר וגיויסטיק ■
  - תקשורת יציאות המערכת ומידע לגבי כל יציאה
    - אחסון כוננים במערכת ומידע לגבי כל כונן
      - גרפיקה מידע לגבי המערכת הגרפית
    - זיכרון נתוני זיכרון של לוח המערכת וחלונות
- מולטימדיה אחסון אופטי (תקליטורים, DVD וכוי) ומידע על התקני שמע
  - חלונות נתוני חלונות
  - PCI ארכיטקטורה מידע על התקני
  - ומיפוי זיכרון I/O ,IRQ שאבים מידע על ■
  - בריאות מצב טמפרטורת המערכת והדיסקים הקשיחים
  - שונות BIOS ,DMI ,CMOS, שם מוצר ומספר סידורי

#### כרטיסיות – מבט כולל, בדיקה, מצב, יומן רישום, שגיאות

מתחת לסרגל הכלים מופיעות חמש כרטיסיות:

- מבט כולל חלון המספק מידע כללי על המחשב. זהו החלון הראשון המוצג עם הפעלת כלי העזר. בצד שמאל של החלון מוצג מידע על נתוני חומרה, ובצד ימין מידע על נתוני תוכנה.
- בדיקה חלון זה מאפשר לך לבחור ברכיבים השונים שברצונך לבדוק. תוכל גם לבחור בסוג הבדיקה ובאופן הבדיקה.
- מצב חלון המצב מציג את מצב כל בדיקה במהלך ביצועה. תוכל לבטל את הבדיקה תוך לחיצה על לחצן ביטול בדיקה.
  - יומן רישום חלון זה מציג את תוצאות הבדיקות לכל התקן.
- שגיאות חלון השגיאות מציג את כל השגיאות שהתגלו במהלך בדיקת ההתקן. החלון מציין את ההתקן שנבדק, את סוג השגיאות, מספר השגיאות וקודי השגיאה.

### הרצת בדיקות אבחון בתוכנת האבחון לחלונות

כדי להריץ בדיקות אבחון:

לחץ על <b>התחל &gt; מוקד מידע של HP &gt; תוכנת האבחון לחלונות</b> . ניתן גם	
לבחור בסמל <b>תוכנת האבחון לחלונות</b> הנמצא בלוח הבקרה על-ידי לחיצה	
על <b>התחל &gt; לוח הבקרה</b> , ולאחר מכן <b>בחירה בתוכנת האבחון לחלונות</b> .	
על המסך מוצג מבט כללי על נתוני החומרה והתוכנה במחשב. מתחת	
לסרגל הכלים מוצגות חמש כרטיסיות: מבט כולל, בדיקה, מצב, יומן	
רישום ושגיאות.	

- 2. לחץ על הכרטיסייה בדיקה או על כרטיסיה בראש המסך, ובחר בדיקה.
  - . בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  - בדיקה מהירה מפעילה בדיקה כללית מהירה על כל התקן. אינה דורשת התערבות של המשתמש אם נבחר ימצב ללא השגחהי (אוטומטי).
- בדיקה מלאה מופעלת בדיקה מרבית על כל התקן. המשתמש יכול לבחור ב'מצב אינטראקטיבי׳ או ב'מצב ללא השגחה׳ (אוטומטי).

בדיקה מותאמת אישית - מריצה אך ורק בדיקות שתבחר בהן. כדי 🚨 לבחור בהתקנים מסוימים או בבדיקות מסוימות בלבד, אתר את ההתקן ברשימה וסמן את תיבת הסימון שליד כל אחת מהבדיקות הרצויות. עם הסימון של תיבת סימון, יוצג סימן בחירה אדום בתוך התיבה. יש בדיקות שידרשו התערבות של המשתמש. לבדיקת כל תת-המערכות , יש להיכנס למחשב כמנהל מערכת. אם לא תיכנס למחשב כמנהל מערכת, לא תוכל לבדוק את כל תת-המערכות. בעיה בבדיקת תת-מערכת מסוימת תצוין על ידי הודעת שגיאה, שתופיע מתחת לשם תת-מערכת בחלון יבדיקהי, או באמצעות תיבות סימון מוצללות שלא ניתן לבחור בהן. 4. בחר מצב אינטראקטיבי או מצב ללא השגחה (אוטומטי). במצב אינטראקטיבי, תוכנת האבחון תדרוש ממך להכניס נתונים בשעת הרצת חלק מהבדיקות. בדיקות מסוימות מחייבות אינטראקטיביות, ויציגו הודעות שגיאה או יעצרו את הבדיקה במקרה שתבחר בימצב ללא מצב אינטראקטיבי מספק את מלוא השליטה על תהליך הבדיקה. 🗖 אתה קובע אם המחשב יעבור או ייכשל בבדיקה, וייתכן שתתבקש להתקין או להסיר התקנים. ימצב ללא השגחהי אינו מציג בקשות להזנת מידע. אם יתגלו שגיאות, הן יוצגו בתום הבדיקה. 5. לחץ על לחצן התחל בדיקה בתחתית החלון. יוצג מצב הבדיקה, המציין את ההתקדמות והתוצאות של כל בדיקה. לפרטים נוספים על הרצת בדיקות, לחץ על הכרטיסייה יומן רישום או לחץ על כרטיסיה בראש המסך ובחר יומן רישום.

6. לתצוגה של דוח בדיקה, בחר בכרטיסייה המתאימה:

נכשלו, במהלך הבדיקה הנוכחית.

הכרטיסייה מצב מסכמת את הבדיקות שהופעלו, עברו בהצלחה או 🚨

בכרטיסייה יומן רישום מוצגות הבדיקות שהופעלו במחשב, מספר הפעמים שכל בדיקה הופעלה, מספר השגיאות שהתגלו בכל בדיקה	
וסך הזמן של כל בדיקה.	
בכרטיסייה <b>שגיאות</b> מוצגות כל השגיאות שהתגלו במחשב עם קודי השגיאה שלהן.	
7. להצגת דוח בדיקה, בצע את הצעדים הבאים:	
לחץ על לחצן שמור בכרטיסייה יומן רישום לשמירת דוח היומן. 🗖	
. לחץ על לחצן שמור בכרטיסייה שגיאות לשמירת דוח השגיאות	
8. להדפסת דוח בדיקה, בצע את הצעדים הבאים:	
אם הדוח נמצא בכרטיסייה יומן רישום, בחר קובץ > שמירה בשם, ולאחר מכן הדפס את הקובץ מהתיקייה שנבחרה.	
אם הדוח נמצא בכרטיסייה שגיאות, לחץ על לחצן <b>הדפסה</b> בכרטיסייה <b>שגיאות</b> .	
<ol> <li>אם יימצאו שגיאות, לחץ על כרטיסיית שגיאות כדי להציג מידע מפורט יותר ופעולות מומלצות. ביצוע הפעולות המומלצות יאפשר לך לפתור חלק מהבעיות בכוחות עצמך.</li> </ol>	
10. לחץ על <b>הדפטה</b> או שמור את נתוני השגיאות למקרה שתצטרך ליצור	
קשר עם איש שיווק, סוכן או עם ספק שירות מורשה לצורך קבלת סיוע	

11. כדי לצאת מתוכנת האבחון לחלונות, בחר **קובץ** ולאחר מכן לחץ על

יציאה.

### יומן תצורה

כלי העזר יומן תצורה (Configuration Record) הוא כלי מבוסס חלונות האוסף מידע. כלי זה דומה לכלי ניהול אחרים. הכלי אוסף מידע חיוני של נתוני חומרה ותוכנה בתת-מערכות שונות במחשב, ומספק מבט כולל על מצב המחשב השולחני שלך. הכלי מספק אמצעים לזיהוי ולהשוואה אוטומטיים של שינויי תצורה, ויכול לשמור היסטוריה של הגדרות תצורה. ניתן לשמור מידע זה כהיסטוריה של הפעלות מרובות של המחשב.

הכלי פותח כדי לאפשר פתרון בעיות מבלי להשבית את המחשב השולחני, וכדי לסייע בניצול מרבי של המחשב. המידע שנאסף על ידי כלי עזר זה וכדי לסייע בניצול מרבי של המחשב. המידע שנאסף על ידי כלי עזר זה מועיל באיתור תקלות ובטיפול בתקלות מערכת, והופך את תהליך מוסף, על-ידי זיהוי מהיר וקל של תצורות מערכת. זיהוי זה מהווה שלב ראשון בטיפול בבעיות שירות.

כלי העזר יומן התצורה אוסף אוטומטית מידע על חומרת המחשב ועל תוכנת מערכת ההפעלה, ומציג מבט כולל על המערכת. הכלי אוסף ומציג מידע לגבי פריטים שונים, כגון זיכרון ROM, תווית הנכס, המעבד, כוננים פיזיים, התקני PCI, זיכרון, גרפיקה, מספר גרסה של מערכת ההפעלה, פרמטרים של מערכת ההפעלה וקובצי האתחול של מערכת ההפעלה. אם קובץ Base.log מערכת המקורי נמצא בספריית cpqdiags, יוצג קובץ Base.log ליד קובץ Pow.log בתוך חלון מפוצל, כשההבדלים בין השניים מופיעים באדום.

#### התקנת יומן התצורה

יומן התצורה הוא חלק מתוכנת האבחון לחלונות. בשעת התקנת תוכנת האבחון לחלונות מותקן גם יומן התצורה.

### הפעלת יומן התצורה

#### : להפעלת תוכנית זו

1. לחץ על התחל > מוקד מידע של HP > יומן תצורה. ניתן גם לבחור בסמל יומן תצורה הנמצא בלוח הבקרה על-ידי לחיצה על התחל > לוח הבקרה, ולאחר מכן בחירה ביומן תצורה.



כלי העזר יומן תצורה מציע שתי אפשרויות תצוגה: הצג פריטים ששונו בלבד או הצג הכל. ברירת המחדל היא הצג פריטים ששונו בלבד, לכן הטקסט מתאר רק את השינויים שבוצעו ויוצג באדום. אם תבחר באפשרות הצג הכל, יופיע מבט כולל ומלא על המערכת.

- 2. תצוגת ברירת המחדל היא הצג פריטים ששונו בלבד. כדי להציג את כל המידע שנאסף ביומן התצורה, לחץ על תצוגה בראש החלון ובחר הצג הכל, או לחץ על הסמל הצג את כל הפריטים.
  - 3. כדי לשמור את המידע שבחלון השמאלי או הימני, בחר קובץ > שמור קובץ חלונות ולאחר מכן בחר קובץ בחלון השמאלי או קובץ בחלון השמאלי או קובץ בחלון הימני.



שמירת הגדרות התצורה של המחשב מעת לעת תאפשר למשתמש לשמור היסטוריה של הגדרות התצורה של המחשב. היסטוריה זו עשויה להועיל לספק השירות אם תחול במערכת בעיה שהספק יידרש לפתור.

4. כדי לצאת מיומן התצורה, לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על יציאה.

### הגנה על התוכנה

כדי להגן על תוכנות מפני אובדן או נזק, יש להחזיק עותק גיבוי של כל תוכנות המערכת, היישומים והקבצים הרלוונטיים השמורים בכונן הקשיח. ראה תיעוד מערכת ההפעלה או כלי העזר להכנת גיבויים, לצורך קבלת הוראות לגבי הכנת גיבויים לקובצי הנתונים שלך.

#### שחזור תוכנה

ניתן לשחזר את מערכת ההפעלה חלונות, ואת התוכנות המותקנות בה, למצבה המקורי, כפי שהיה בשעת רכישת המחשב, באמצעות תקליטור שחזור פלוסי. עיין בתיעוד הכלול בתקליטור *שחזור פלוסי* להוראות מלאות על השימוש בתכונה זו.

# איתור תקלות ללא תוכנת אבחון

פרק זה מספק מידע כיצד לזהות ולתקן שגיאות קלות, כגון תקלות בכונן תקליטונים, בדיסק הקשיח, בכונן אופטי, בצג, בשמע, בזיכרון ובתוכנה. אם תיתקל בבעיות בעבודה עם המחשב, עיין בטבלאות בפרק זה למציאת סיבות אפשריות וקבלת המלצות לפתרונות.



למידע על הודעות שגיאה ספציפיות, שעלולות להופיע על המסך במהלך הבדיקה העצמית של המחשב (POST) בזמן האתחול, עיין בנספח אי, ייהודעות שגיאה של בדיקת POSTיי.

#### בטיחות ונוחות



אזהרה: שימוש לא נכון במחשב האישי או כשל בהקמת סביבת עבודה בטוחה ונוחה עלולים לגרום לאי-נוחות בעבודה או לפגיעה גופנית חמורה. עיין במדריך בטיחות ונוחות ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד), הזמין גם באתר האינטרנט http://www.hp.com/ergo, למידע נוסף על בחירת מרחב עבודה ויצירת סביבת עבודה בטוחה ונוחה.

ציוד זה נבדק ונמצא כעומד במגבלות להתקן דיגיטלי מקבוצה B, בהתאם לסעיף 15 בהנחיות FCC. למידע נוסף, עיין ב*מדריך תקנות ובטיחות* ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).

## לפני שאתה מתקשר לקבלת תמיכה טכנית

אם אתה נתקל בבעיות במחשב, בדוק את אחד הפתרונות המתאימים המתוארים להלן כדי לנסות לבודד את הבעיה המדויקת לפני שתפנה לקבלת תמיכה טכנית.

- הפעל את תוכנת האבחון לחלונות. עיין בפרק 1, ״תכונות תוכנת האבחון של המחשב״ למידע נוסף.
  - הפעל את הבדיקה העצמית של מערכת הגנת הכונן (DPS) הצלי העזר ב-Computer Setup (הגדרות המחשב). עיין ב*מדריך לכלי העזר Documentation CD-ב (F10) ב-Computer Setup* (תקליטור התיעוד) להוראות לגבי השימוש בהגדרות המחשב.
  - בדוק אם נורת ההפעלה בחזית המחשב מהבהבת באדום. הנורות המהבהבות מציינות קודי שגיאה, שיסייעו לך לאבחן את הבעיה. עיין בנספח אי, ״הודעות שגיאה של בדיקת POST" לפרטים נוספים.
- אם אין תצוגה על המסך, חבר את הצג ליציאת וידאו אחרת של המחשב, אם יציאה כזו קיימת. או החלף את הצג בצג אחר, שידוע לך כי הוא פועל כהלכה.
  - אם אתה עובד ברשת, חבר מחשב אחר עם כבל אחר לחיבור הרשת.ייתכן שיש בעיה עם החיבור לרשת או עם כבל הרשת.
  - אם הוספת לאחרונה רכיבי חומרה חדשים למחשב, הסר אותם ובדוק אם המחשב פועל כהלכה.
  - אם התקנת לאחרונה רכיבי תוכנה חדשים במחשב, הסר את התקנת התוכנה ובדוק אם המחשב פועל כהלכה.
  - אתחל את המחשב למצב בטוח, כדי לראות אם האתחול מתבצע ללא טעינה של כל הדרייברים. בעת אתחול מערכת ההפעלה, השתמש באפשרות ״תצורה ידועה אחרונה״.
    - עיין בתמיכה הטכנית המקוונת המקיפה בכתובת www.hp.com/support
      - עיין בסעיף ייעצות מועילותיי במדריך זה.
        - חפעל את תקליטור שחזור פלוס! ■



**זהירות:** הפעלת תקליטור *שחזור פלוס!* תגרום למחיקת כל הנתונים בדיסק הקשיח. כדי לסייע לך בפתרון בעיות באופן מקוון, שירות בעיות באופן בעיות באופן מקוון, אם Professional Edition מספק כלי אבחון לאיתור פתרון באופן עצמאי. אם עליך לפנות לתמיכה של HP, השתמש בתכונת הציאט המקוונת של HP Instant Support Professional Edition. שירות HP Instant Support Professional Edition נמצא בכתובת: www.hp.com/go/ispe.

עבור למרכז התמיכה העסקית (BSC) בכתובת

www.hp.com/go/bizsupport למידע עדכני בנושא תמיכה מקוונת, תוכנה www.hp.com/go/bizsupport ודרייברים, דיווח מראש (proactive notification) וקהילה חובקת עולם של עמיתים ומומחים של HP.

אם בכל זאת יהיה עליך להתקשר לקבלת תמיכה טכנית, ודא שהפריטים הבאים נמצאים בהישג ידך כדי לוודא ששיחת השירות תזכה לטיפול הולם:

- דאג להימצא ליד המחשב בשעת ההתקשרות.
- לפני שתתקשר, רשום לעצמך את המספר הסידורי ואת מספר זיהוי המוצר של המחשב, וכן את המספר הסידורי של המסך.
  - הקדש זמן לאיתור התקלה עם איש התמיכה.
  - הסר כל רכיב חומרה שנוסף לאחרונה למחשב.
    - הסר כל תוכנה שנוספה לאחרונה במחשב.
      - הפעל את תקליטור שחזור פלוס!



**זהירות:** הפעלת תקליטור *שחזור פלוס!* תגרום למחיקת כל הנתונים בדיסק הקשיח.



למידע בנושאי מכירות ושדרוגי אחריות (Care Packs), פנה לספק שירות או לאיש שיווק מורשה מקומי.

### עצות מועילות

אם נתקלת בבעיות במחשב, בצג או בתוכנה שלך, עיין ברשימת העצות הבאה לפני שתנקוט פעולה נוספת:

- ודא שהמחשב והצג מחוברים לשקע חשמל תקין. ■
- בדוק שמתג בחירת המתח (בדגמים נבחרים) הוגדר לעוצמת המתח המתאימה למדינה שלך (115 וולט או 230 וולט).
  - ודא שהמחשב פועל, ושנורת ההפעלה הירוקה דולקת.
    - ודא שהצג דולק, ושנורת הצג הירוקה דולקת. ■
- בדוק אם נורת ההפעלה בחזית המחשב מהבהבת באדום. הנורות המהבהבות מציינות קודי שגיאה, שיסייעו לך לאבחן את הבעיה. עיין בנספח אי, ״הודעות שגיאה של בדיקת POST" לפרטים נוספים.
- הגדל את עוצמת הבהירות והניגודיות של הצג אם התמונה על המסך נראית עמומה.
- הקש על מקש כלשהו והחזק אותו לחוץ. אם המחשב ישמיע צפצוף, סימן שהמקלדת תקינה.
- בדוק את כל חיבורי הכבלים כדי לוודא שהחיבורים אינם רופפים ושהם מותקנים כהלכה.
- הוצא את המחשב מהמצב שבו הוא נמצא על-ידי הקשה על מקש כלשהו במקלדת או בלחיצה על מתג ההפעלה. אם המחשב נשאר במצב השעיה, כבה את המחשב על-ידי לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה במשך ארבע שניות לפחות, ולאחר מכן לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל מחדש את המחשב. אם המחשב אינו נכבה, נתק את כבל החשמל, המתן כמה שניות וחבר אותו שנית. המחשב יבצע אתחול אם הוגדר אתחול אוטומטי בשעת הפסקת חשמל ב-Computer Setup. אם המחשב אינו מופעל מחדש, לחץ על מתג ההפעלה להפעלת המחשב מחדש.
- הגדר מחדש את תצורת המחשב לאחר התקנת כרטיס הרחבה שאינו מסוג חבר-והפעל או התקן אופציונלי אחר. לקבלת הוראות, ראה "פתרון בעיות בהתקנת חומרה".

- ודא שהותקנו כל הדרייברים הדרושים להתקנים. למשל, אם אתה משתמש במדפסת, תזדקק לדרייבר עבור הדגם הספציפי של המדפסת.
  - הסר מהמחשב את פריטי המדיה הניתנים לאתחול (תקליטונים, תקליטורים או התקני USB), לפני הדלקתם.
- במקרה שהתקנת מערכת הפעלה שאינה מערכת ההפעלה שהותקנה על ידי היצרן, בדוק שהמחשב שלך תומך בה.
- אם במחשב הותקנו מקורות וידאו מרובים (מובנים, מתאמי PCI או (CPCI-Express) (כרטיסי וידאו מובנים בדגמים נבחרים בלבד) וצג אחד בלבד, יש לחבר את הצג למחבר הצג שבמקור הווידאו שנבחר כמתאם VGA הראשי. במהלך האתחול, מחברי הצג האחרים מושבתים, ואם הצג מחובר לאחת מיציאות אלה, הוא לא יפעל. ניתן לבחור איזה מקור VGA יוגדר כמקור ברירת המחדל ב-Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10).



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח ז"ח, לוח המערכת מקבל תמיד מתח. יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק ללוח המערכת או לרכיבי המחשב.

## פתרון בעיות כלליות

ייתכן שתצליח לפתור בקלות את הבעיות הכלליות המתוארות בפרק זה. במקרה שהבעיה נמשכת ואינך מצליח לפתור אותה בכוחות עצמך, או שאתה חושש לעשות זאת, צור קשר עם ספק או איש שיווק מורשה.

		פתרון בעיות כלליות
פתרון	סיבה	בעיה
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך 4 שניות לפחות עד שהמחשב יכבה.	שליטת התוכנה במתג ההפעלה אינה פועלת.	נראה כי המחשב ננעל, ולחיצה על מתג ההפעלה אינה מכבה את המחשב.
לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב <b>המתנה</b> .	המחשב נמצא במצב <b>המתנה</b> .	המחשב אינו מגיב לפעולות מקלדת או עכבר USB.
- הפעל את המחשב מחדש.	המערכת ננעלה.	
ל מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות.		ז <b>הירות:</b> כשאתה מנסה אחרת, המחשב יכבה וא
ראשית, אפס את התאריך והשעה ב <b>לוח</b> הבקרה (ניתן להשתמש גם בכלי העזר הבקרה (כיתן להשתמש גם בכלי העזר לעדכון התאריך והשעה במחשב). אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת השעון. ראה <i>מדריך חומרה</i> ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) להוראות להתקנת סוללה חדשה, או פנה לספק או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת השעון.	ייתכן שיש להחליף את הסוללה של שעון RTC (שעון זמן אמת). חיבור המחשב לשקע ז"ח מאריכה את חיי סוללת השעון.	תצוגת התאריך והשעה של המחשב אינה נכונה.
הקש על מקש Num Lock. נורת Num Lock צריכה להיות כבויה, אם ברצונך להשתמש במקשי החצים. ניתן להשבית (או להפעיל) את מקש Num Lock בכלי העזר (הגדרות המחשב).	ייתכן שמקש <b>Num Lock</b> מופעל.	לא ניתן להזיז את הסמן באמצעות מקשי החצים שבלוח הספרות.

פתרון בעיות כלליות (המשך)		
פתרון	סיבה	בעיה
פתח את נעילת הכיסוי החכם דרך Computer Setup (הגדרות המחשב). ניתן להשיג מחברת HP מפתח אל-כשל	מנעול הכיסוי החכם, המותקן במחשבים מסוימים, נעול.	
לכיסוי חכם, התקן המיועד להשבית ידנית את מנעול הכיסוי החכם. תזדקק למפתח אל-כשל במקרה ששכחת את הסיסמה, במקרה של נפילת מתח או תקלה במחשב. הזמן רכיב מספר PN 166527-001 למפתח wrench-style או מספר רכיב PN 166527-002		
1. ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים.	המעבד התחמם יתר על המידה.	ביצועי המחשב ירודים.
2. ודא שהמאווררים מחוברים ופועלים כראוי (חלק מהמאווררים פועלים רק במידת הצורך).		
3. ודא שהגוף לפיזור החום (Heatsink) של המעבד מותקן כראוי.		
העבר נתונים מהדיסק הקשיח כדי לפנות בו מקום.	הדיסק הקשיח מלא.	
הוסף זיכרון.	.אין די זיכרון	
בצע איחוי של הדיסק הקשיח.	הדיסק הקשיח מפוצל.	
הפעל מחדש את המחשב.	תוכנית שאליה ניגשת בעבר אינה משחררת זיכרון שמור בחזרה למערכת.	
הפעל תוכנית להגנה מפני וירוסים.	הדיסק הקשיח נפגע מווירוס.	
1. סגור יישומים שאינם דרושים כדי לפנות זיכרון.	יישומים רבים מדי פועלים.	
2. הוסף זיכרון.		
הפעל מחדש את המחשב.	סיבה לא ידועה.	

	שר).	פתרון בעיות כלליות (המ
פתרון	סיבה	בעיה
<ol> <li>ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, ושהמאוורר של המעבד פועל.</li> <li>פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב. אם המאוורר מחובר אינו מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר ממוקם או מותקן כראוי במקומו.</li> <li>אם המאוורר מחובר וממוקם כהלכה אך הוא אינו מסתובב, החלף את המאוורר.</li> </ol>	ההגנה התרמית של המעבד מופעלת. המאוורר חסום או אינו מסתובב. או מוליך החום אינו מחובר כראוי למעבד.	המחשב נכבה באופן אוטומטי ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום פעמיים, בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב מצפצף פעמיים.

המשך

4. חבר שוב את הגוף לפיזור החום ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה.

5. התקשר לאיש שיווק או לספק שירות

מורשה.

פתרון בעיות כלליות ( <i>המשך)</i>		
פתרון	סיבה	בעיה
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:	המחשב אינו מצליח להידלק.	המחשב אינו נדלק והנורות בחזית המחשב אינן מהבהבות.
<ol> <li>בדוק שבורר המתח, הממוקם מאחורי ספק הכוח בדגמים נבחרים, מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך.</li> </ol>		
2. הסר את כרטיסי ההרחבה בזה אחר זה עד שנורת 3V-aux בלוח המערכת תידלק.		
3. החלף את לוח המערכת.		
או לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח אינה נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:		
1. בדוק שהיחידה מחוברת לשקע ז"ח תקין.		
<ol> <li>פתח את כיסוי המחשב ובדוק שרתמת מתג ההפעלה מחוברת כהלכה ללוח המערכת.</li> </ol>		
<ol> <li>בדוק ששני כבלי ספק הכוח מחוברים כהלכה ללוח המערכת.</li> </ol>		
4. בדוק אם נורת 3V-aux בלוח המערכת דולקת. אם היא אינה דולקת, החלף את רתמת מתג ההפעלה.		
5. אם נורת 3V_aux בלוח המערכת אינה דולקת, החלף את ספק הכוח.		
6. החלף את לוח המערכת.		

## פתרון בעיות בספק הכוח

הטבלה הבאה מציגה את הסיבות הנפוצות לבעיות בספק הכוח, ואת הפתרונות לבעיות אלה.

	Γ	פתרון בעיות באספקת מתר
פתרון	סיבה	בעיה
בחר מתח ז"ח מתאים באמצעות מתג הבורר.	מתג בורר המתח בצדו האחורי של מארז המחשב (בדגמים נבחרים) לא נקבע על המתח המתאים (115V או 230V).	ספק הכוח מתנתק מעת לעת.
התקשר לספק שירות מורשה להחלפת ספק הכוח.	ספק הכוח לא יפעל בגלל כשל באספקת המתח הפנימית.	
<ol> <li>ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, ושהמאוורר של המעבד פועל.</li> <li>פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא במקומו.</li> <li>אם המאוורר מחובר וממוקם כראוי במקומו.</li> <li>אינו מסתובב, החלף את המאוורר.</li> <li>חבר שוב את הגוף לפיזור החום ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה.</li> <li>התקשר לאיש שיווק או לספק שירות מורשה.</li> </ol>	ההגנה התרמית של המעבד מופעלת. המאוורר חסום או אינו מסתובב. או הגוף לפיזור החום החום אינו מחובר כראוי למעבד.	המחשב נכבה באופן אוטומטי ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום פעמיים, בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב מצפצף פעמיים.

#### פתרון בעיות באספקת מתח (המשך) פתרון סיבה בעיה כשל באספקת מתח (כתוצאה נורת ההפעלה מהבהבת באור 1. בדוק שבורר המתח, הממוקם בגב ספק מעומס יתר). אדום ארבע פעמים בהפרשים הכוח (בדגמים נבחרים), מכוון לעוצמת של שנייה, ולאחר מכן הפסקה המתח המתאימה. הגדרת המתח של שתי שניות, והמחשב המתאימה תלויה במדינה שלך. משמיע ארבעה צפצופים. 2. פתח את כיסוי המחשב וודא שכבל ספק הכוח המתח בן 4 החוטים מחובר כהלכה למחבר שבלוח המערכת. 3. בדוק אם התקן הוא הגורם לבעיה באמצעות הסרת כל ההתקנים המחוברים (כגון דיסק קשיח, כונן תקליטונים או כוננים אופטיים וכרטיסי הרחבה). הדלק את המחשב. אם המערכת נכנסת למצב בדיקה עצמית (POST), כבה את המחשב והחלף את ההתקנים בזה אחר זה וחזור על הליך זה עד שמתרחש כשל. החלף את ההתקן הגורם לכשל. המשך להוסיף התקנים בזה אחר זה כדי לוודא שכל ההתקנים פועלים כהלכה. 4. התקשר לספק שירות מורשה להחלפת ספק הכוח. 5. החלף את לוח המערכת.

## פתרון בעיות בתקליטונים

הטבלה הבאה מציגה את הסיבות הנפוצות לבעיות הקשורות לתקליטונים ואת הפתרונות לבעיות אלה.



בעת הוספה או הסרה של רכיבי חומרה, כגון כונני תקליטונים, ייתכן שיהיה צורך לבצע הגדרה מחדש של תצורת המחשב. לקבלת הוראות, ראה ייפתרון בעיות בהתקנת חומרהיי.

		פתרון בעיות בתקליטונים
פתרון	סיבה	בעיה
בחלונות XP, לחץ לחיצה ימנית על <b>התחל</b> , לחץ על סייר, ובחר כונן. בחר קובץ > מאפיינים > כלים. תחת בדיקת שגיאות, לחץ על בדוק כעת.	התקליטון פגום.	נורת כונן התקליטונים דולקת ללא הפסקה.
הסר את התקליטון והכנס אותו מחדש.	התקליטון הוכנס לכונן שלא כהלכה.	
חבר מחדש את כבל הכונן. ודא שכל ארבעת הפינים בכבל המתח של התקליטון מחוברים לכונן.	כבל הכונן אינו מחובר כראוי.	
חבר מחדש את כבל הנתונים והמתח של כונן התקליטונים.	חיבור הכבל רופף.	כונן לא נמצא.
התקן מחדש את הכונן במקומו.	הכונן הנשלף אינו ממוקם כראוי במקומו.	
פרמט את התקליטון. 1. בסייר של חלונות, בחר בכונן A. 2. לחץ לחיצה ימנית על אות הכונן ובחר באפשרות <b>פרמוט</b> .	התקליטון אינו מפורמט.	כונן התקליטונים אינו מצליח לכתוב על גבי תקליטון.
3. בחר באפשרויות הרצויות ולחץ <b>התחל</b> לפרמוט התקליטון.		
השתמש בתקליטון אחר או בטל את ההגנה על התקליטון.	התקליטון מוגן מפני כתיבה.	

פתרון בעיות בתקליטונים ( <i>המשך)</i>		
בעיה	סיבה	פתרון
כונן התקליטונים אינו מצליח לכתוב על גבי תקליטון. <i>(המשך)</i>	המחשב כותב לכונן הלא נכון.	בדוק את אות הכונן במסלול הנבחר.
	לא נותר מספיק מקום פנוי בתקליטון.	<ol> <li>השתמש בתקליטון אחר.</li> <li>מחק מהתקליטון קבצים שאינם נחוצים.</li> </ol>
	פעולות כתיבה לתקליטון ישנן מושבתות ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל את האפשרות Compacy Diskette Write (כתיבה לתקליטונים ישנים) תחת האפשרות Storage (אחסון) > Storage (אפשרויות אחסון).
	התקליטון פגום.	החלף את התקליטון הפגום.
לא ניתן לפרמט את התקליטון.	התגלתה מדיה לא מזוהה.	בזמן ביצוע פורמט לתקליטון ב-DOS, יש צורך לציין את נפח התקליטון. לדוגמה, כדי לפרמט תקליטון 1.44 MB, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של MS-DOS:
		FORMAT A: /F:1440
	ייתכן שהתקליטון מוגן מפני כתיבה.	פתח את התקן הנעילה שעל-גבי הדיסקט.
	ההגנה מפני כתיבה על גבי התקליטון מופעלת.	הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל את האפשרות Legacy Diskette Write (כתיבה לתקליטונים ישנים) תחת האפשרות Storage Options < (אחסון) > אפשרויות אחסון).
התגלתה בעיה במהלך העברת נתונים לדיסק.	מבנה הספריות פגום, או שיש בעיה בקובץ.	בחלונות XP, לחץ לחיצה ימנית על <b>התחל</b> , לחץ על <b>סייר</b> , ובחר כונן. <b>בחר קובץ</b> > <b>מאפיינים &gt; כלים</b> . תחת <b>בדיקת שגיאות</b> , לחץ על <b>בדוק כעת</b> .
כונן התקליטונים אינו מצליח לקרוא מהתקליטון.	אתה משתמש בתקליטון מסוג שאינו מתאים לכונן.	בדוק את סוג הכונן שאתה משתמש בו ובחר תקליטון מהסוג המתאים.
	אתה קורא מהכונן הלא נכון.	בדוק את אות הכונן במסלול הנבחר.
	התקליטון פגום.	החלף את התקליטון בתקליטון חדש.

פתרון בעיות בתקליטונים (המשך)		
בעיה	סיבה	פתרון
ההודעה "דיסק מערכת לא מזוהה" מוצגת על המסך.	לכונן הוכנס תקליטון, שאינו כולל את קובצי המערכת הדרושים לאתחול המחשב.	כשפעולת הכונן נפסקת, הוצא את התקליטון והקש על מקש ה <b>רווח</b> . המחשב אמור לבצע אתחול.
	התגלתה שגיאה בתקליטון.	אתחל את המחשב על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה.
לא ניתן לבצע אתחול מהתקליטון.	התקליטון אינו תקליטון בר-אתחול.	החלף את התקליטון בתקליטון בר-אתחול.
	אתחול מתקליטון הושבת בהגדרות המחשב.	1. הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל אתחול מתקליטון תחת Storage (אחסון) אתחול).
		2. הפעל את Computer Setup ואפשר אתחול מתקליטון תחת אתחול מתקליטון תחת (ארסון) Storage Removable (ארסון) Media Boot אתחול ממדיה נשלפת). (אתחול ממדיה נשלפת). שהפונקציה Removable Media שהפונקציה Boot Computer Setup- גוברת על Boot Order
	מצב שרת רשת מופעל ב-Computer Setup.	(סדר האתחול). הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והשבת את האפשרות המחשב) והשבת את האפשרות (מצב שרת Security (אבטחה) > Password Options (סיסמה).
	מדיית האתחול השליפה הושבתה בהגדרות המחשב.	הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל אתחול ממדיה שליפה תחת Storage (אחסון) > Storage Options (אפשרויות אחסון) > ממדיה נשלפת).

# פתרון בעיות בדיסק הקשיח

פתרון בעיות בדיסק הקשיר	ſ	
בעיה	סיבה	פתרון
שגיאת דיסק קשיח.	בדיסק הקשיח יש סקטורים פגומים או שאירע כשל דיסק.	<ol> <li>בחלונות XP, לחץ לחיצה ימנית על התחל, לחץ על סייר, ובחר כונן. בחר קובץ &gt; מאפיינים &gt; כלים. תחת בדיקת שגיאות, לחץ על בדוק כעת.</li> </ol>
		<ol> <li>השתמש בכלי עזר מתאים כדי לאתר ולחסום את השימוש בסקטורים פגומים. לפי הצורך, פרמט מחדש את הדיסק הקשיח.</li> </ol>
בעיה בהעברת נתונים לדיסק הקשיח.	מבנה הספריות פגום או קיימת בעיה בקובץ.	בחלונות XP, לחץ לחיצה ימנית על <b>התחל</b> , לחץ על <b>סייר</b> , ובחר כונן. בחר <b>קובץ</b> > <b>מאפיינים &gt; כלים</b> . תחת <b>בדיקת שגיאות</b> , לחץ על <b>בדוק כעת</b> .
הדיסק הקשיח לא נמצא (לא מזוהה).	ייתכן שהכבל משוחרר.	בדוק את חיבורי הכבל.
	ייתכן שהמערכת לא זיהתה אוטומטית התקן חדש שהותקן.	ראה הוראות לשינוי הגדרות התצורה בפרק "פתרון בעיות בהתקנת חומרה". אם המערכת ממשיכה שלא לזהות את ההתקן החדש, בדוק אם התקן זה מופיע ברשימה של הגדרות המערכת. אם הוא מופיע ברשימה, הסיבה האפשרית לבעיה היא בעיית כונן. אם ההתקן איננו מופיע ברשימה, הסיבה האפשרית היא בעיית חומרה. אם מדובר בדיסק קשיח חדש שהותקן, הפעל את Computer Setup המחשב) ונסה להוסיף השהיית POST תחת Advanced (מתקדם) >

פתרון בעיות בדיסק הקשיח (	(המשך)		
בעיה	סיבה	פתרון	
,	ייתכן שהגדרות מגשרי הדיסק אינן נכונות.	אם הכונן הוא כונן ראשי, יש להגדיר את המגשר בגב הכונן כ-Master או Cable Select. אם הכונן משמש ככונן Slave, יש להגדיר את המגשר כ-Cable Select או כ-Cable Select.	
	בקר הכונן הושבת ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	ב-Computer Setup (הגדרות המחשב), הפעל את כל בקרי IDE ו-SATA תחת Storage (אחסון) > Storage (אפשרויות אחסון).	
	תגובות הדיסק הקשיח הן איטיות מיד לאחר הפעלת המחשב.	הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והגדל את השהיית POST תחת Advanced (מתקדם) Advanced (אפשרויות הפעלה).	
. דיסק מערכת/NTLDR חסר.	המערכת מנסה לבצע אתחול מתקליטון שאינו תקליטון בר-אתחול.	הסר את התקליטון מכונן התקליטונים.	
	המערכת מנסה לבצע אתחול מדיסק קשיח, אך ייתכן כי הוא פגום.	<ol> <li>הכנס תקליטון אתחול לכונן התקליטונים והפעל מחדש את המחשב.</li> <li>בדוק את פרמוט הדיסק הקשיח באמצעות fdisk:         <ul> <li>אם הדיסק מפורמט למערכת NFTFS, השתמש בקורא של ספק צד שלישי לביצוע בדיקה של הכונן.</li> <li>אם הדיסק מפורמט למערכת FAT32, אין אפשרות גישה לדיסק הקשיח.</li> <li>הראשית (MBR).</li> <li>אם הדיסק הקשיח עדיין איננו נגיש גם הראשית (MBR).</li> </ul> </li> <li>3. אם הדיסק הקשיח עדיין איננו נגיש גם לאחר האתחול מתקליטון ואבטחת מופעלת, נסה לאחזר את העותק האתחול שנשמר של רשומת האתחול הראשית (MBR) הראשית. לשם כך, הפעל את האחרון שנשמר של רשומת האתחול ובחר באפשרות Computer Setup (אבטחה) &gt; Restore Master Boot Record (שחזור רשומת האתחול הראשית).</li> </ol>	

	(המשך)	פתרון בעיות בדיסק הקשיח
פתרון	סיבה	בעיה
<ol> <li>הכנס תקליטון הניתן לאתחול לכונן התקליטונים והפעל מחדש את המחשב.</li> <li>בדוק את פרמוט הדיסק הקשיח באמצעות Fdisk.</li> <li>אם הדיסק מפורמט למערכת NFTFS, השתמש בקורא של ספק צד שלישי לביצוע בדיקה של הכונן.</li> <li>אם הדיסק מפורמט למערכת FAT32, אם הדיסק מפורמט למערכת FAT32, החלף את תמונת רשומת האתחול החלף את תמונת רשומת האתחול הראשית (MBR).</li> <li>אם הדיסק הקשיח עדיין איננו נגיש גם לאחר האתחול מתקליטון ואבטחת רשומת לאחר האתחול הראשית (MBR) מופעלת, נסה האתחול הראשית (MBR) מופעלת, נסה לאחזר את העותק האחרון שנשמר של לאחזר את העותק האחרון שנשמר של לאחזר את העותק האחרון שנשמר של את באפשרות Security (אבטחה) &gt; ובחר באפשרות Security (שחזור רשומת האתחול הראשית)</li> </ol>	קובצי מערכת חסרים או שהם לא הותקנו כראוי.	מתקבלת ההודעה: הדיסק אינו דיסק מערכת/NTLDR חסר. (המשך)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ובחר בדיסק הקשיח תחת Storage (אחסון) > רשימת Boot Order (סדר אתחול).	אתחול מהדיסק הקשיח הושבת בהגדרות המחשב.	
בעת ניסיון לבצע אתחול מדיסק קשיח מסוג IDE, ודא שהוא מחובר כ- Primary Device 0 (התקן ראשי 0). בעת ניסיון לבצע אתחול מדיסק קשיח מסוג SATA, ודא שהוא מחובר ל-SATA 0.	דיסק קשיח ניתן לאתחול אינו מחובר כדיסק ראשון בתצורה של ריבוי דיסקים קשיחים.	
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב), בחר <b>Storage</b> (אחסון) > Boot Order (סדר אתחול) וודא שבקר הדיסק הקשיח הניתן לאתחול מופיע ראשון תחת הערך <b>Hard Drive</b> (דיסק קשיח).	בקר של דיסק קשיח ניתן לאתחול אינו מופיע ראשון בסדר האתחול.	
התקן מחדש דיסק קשיח מסוג Ultra ATA תוך שימוש בכבל בן 80 מוליכים.	אתה משתמש בכבל שאינו מתאים לסוג הדיסק הקשיח שברשותך.	הביצועים של דיסק קשיח מסוג Parallel ATA אינם אופטימליים.

	ן (המשך)	פתרון בעיות בדיסק הקשיו
פתרון	סיבה	בעיה
בדוק אם נורת ההפעלה מהבהבת באדום ואם אתה שומע צפצופים. ראה נספח א' "הודעות שגיאה של בדיקת POST" כדי לאתר סיבות אפשריות הגורמות להבהוב האדום ולקודי הצפצוף. עיין בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.	הדיסק הקשיח פגום.	המחשב אינו מבצע אתחול.
נסה לכבות את המחשב בהליך הכיבוי הרגיל. אם תהליך זה נכשל, לחץ על מתג ההפעלה במשך ארבע שניות או יותר כדי לכבות את המחשב. לאתחול המחשב, לחץ שוב על מתג ההפעלה.	התוכנית הנמצאת בשימוש הפסיקה להגיב לפקודות.	נראה שהמחשב נעול.

# MultiBay-פתרון בעיות

		MultiBay-פתרון בעיות ב
פתרון	סיבה	בעיה
סגור את חלונות וכבה את המחשב. הכנס את הכונן ל-Multibay אם הוא עדיין לא הוכנס. הדלק את המחשב.	ניסית להתקין בהתקנה חמה דיסק קשיח נשלף שבו מופעלת אבטחת DriveLock. (תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד.)	כונן לא נמצא.
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) וקבע את MultiBay כ-Device Available (זמין להתקנים) תחת Security (אבטחה) > Device Security (אבטחת התקנים).	MultiBay מוסתר ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	

## פתרון בעיות צג

אם תיתקל בבעיות צג, קרא את התיעוד הנלווה לצג ועיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן :

פתרון בעיות צג		
בעיה	סיבה	פתרון
המסך ריק (אין תמונה).	הצג אינו דולק, ונורת הצג אינה דולקת.	הדלק את הצג וודא כי נורת הצג דולקת.
	צג פגום.	נסה צג אחר.
	חיבורי הכבל אינם נכונים.	בדוק את חיבורי הכבל בין הצג למחשב ובין הצג לשקע החשמלי.
	ייתכן שהותקן כלי עזר להחשכת המסך או שהופעלה תכונת החיסכון בצריכת חשמל.	הקש על מקש כלשהו או לחץ על לחצן העכבר. אם הוגדרה סיסמה - הקלד את הסיסמה.
	ROM המערכת פגום, המערכת מופעלת במצב FailSafe Boot Block (מצוין באמצעות שמונה צפצופים).	בצע הבזק חוזר ל-ROM באמצעות שימוש בתקליטון ROMPaq. למידע נוסף, עיין בסעיף BailSafe Boot Block ROM ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).
	אתה משתמש בצג עם סינכרון קבוע, שאינו מסתנכרן ברזולוציה שנבחרה.	ודא כי הצג תומך בקצב הסריקה האופקי המתאים לרזולוציה שנבחרה.
	המחשב נמצא במצב <b>המתנה</b> .	לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב <b>המתנה</b> .

המשך

אחרת, המחשב יכבה ואתה עלול לאבד נתונים.

		(המשך) פתרון בעיות צג
פתרון	סיבה	בעיה
אם המחשב מצויד הן במחבר גרפיקה משולב והן בתוספת מחבר לכרטיס גרפי, חבר את כבל הצג למחבר הכרטיס הגרפי בגב המחשב.  אם הכרטיס הגרפי הוא כרטיס הרחבה סטנדרטי מסוג PCI, תוכל להפעיל גרפיקה משולבת בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). אם מותקן כרטיס גרפי מסוג PCI-Express, לא ניתן לבטל גרפיקה משולבת.	כבל הצג מחובר למחבר הלא נכון.	המסך ריק (אין תמונה). <i>(המשך)</i>
<ol> <li>אתחל את המחשב והקש על F8 במהלך האתחול, עם הופעת הודעה F8 בפינה הימנית התחתונה של המסך.</li> <li>היעזר במקשי החצים במקלדת ובחר באפשרות Enable VGA Mode (הפעל מצב VGA) והקש על Enter.</li> <li>בלוח הבקרה של חלונות, לחץ לחיצה ימנית על סמל תצוגה ובחר בכרטיסייה הגדרות.</li> <li>השתמש במחוון להגדרה מחדש של הרזולוציה.</li> </ol>	הגדרות הצג במחשב אינן מתאימות לצג.	
<ol> <li>חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב.</li> <li>החלף את רכיבי ה-DIMM בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי.</li> <li>החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	שגיאת זיכרון קדם-וידאו.	הצג ריק, ונורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע חמישה צפצופים.

(המשך (המשך)
בעיה סיבה
הצג ריק, ונורת ההפעלה שגיאה של מהבהבת באור אדום שש פעמים וידאו. בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע שישה צפצופים.
הצג ריק, ונורת ההפעלה כשל בלוח מהבהבת באור אדום שבע איתר כשל פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע שבעה צפצופים.
הצג אינו מתפקד כראוי כאשר צג שאינו ו מופעלת תכונת החיסכון בצריכת החיסכון ב חשמל. בצריכת ח
תווים מטושטשים. בקרי בהיו לא כווננו נ
הכבלים ל
תצוגת וידאו מטושטשת או לא אם בוצע <i>ו</i> ניתן להגדיר את הרזולוציה הגרפיקה, המבוקשת. דרייברי ה
הצג אינו נ הרזולוציה
כרטיס הג

		פתרון בעיות צג (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
1. ודא כי כבל הצג מחובר בצורה נאותה למחשב.	הצג אינו מחובר או מכוונן כהלכה.	תמונה מפוצלת, רועדת, מרצדת או מהבהבת.
<ol> <li>במערכת הכוללת שני צגים, או כאשר צג נוסף מוצב בקרבת מקום לצג הבעייתי, ודא כי השדות המגנטיים שמייצרים שני הצגים אינם מפריעים זה לזה באמצעות הרחקת שני הצגים זה מזה.</li> <li>ייתכן שנורות פלורסצנטיות או מאווררים</li> </ol>		
קרובים מדי לצג.		
בטל שדות מגנטיים בצג. להוראות, עיין בתיעוד הנלווה לצג.	הצג זקוק לביטול שדות מגנטיים.	
אין. זוהי תופעה תקינה שביטול השדות המגנטיים יופעל עם הדלקת הצג.	ביטול השדות המגנטיים של הצג מופעל.	רעש או טרטור בוקעים מתוך צג CRT בשעת הדלקתו.
אין. זוהי תופעה תקינה שרעש טרטור יישמע מתוך הצג בשעת הדלקת הצג וכיבויו, כשיוצאים ממצב המתנה ונכנסים למצב המתנה ובשעת שינוי הרזולוציה של הצג.	מערכים אלקטרוניים הופעלו בתוך הצג.	טרטור בוקע מתוך צג CRT.
הקטן את הגדרות הבהירות ו/או הניגוד.	הגדרות הבהירות ו/או הניגוד גבוהות מדי.	רעש גבוה בוקע מתוך צג שטוח.

		פתרון בעיות צג (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
1. בחר באפשרות הכוונון העצמי של הצג בתפריט הצג שעל המסך. 2. סינכרון ידני של השעון וסוג השעון בפעולות כוונון הצג שעל המסך. בפעולות כוונון הצג שעל המסך. להורדת SoftPaq שיסייע לך בתהליך הסינכרון, עבור לאתר האינטרנט הבא ובחר בצג הרצוי, והורד את SP20930 או את SP22333	מעגלי המרה דיגיטליים פנימיים של צגים שטוחים עלולים שלא לפענח נכון את סנכרון הפלט של הכרטיס הגרפי.	מוקד מטושטש; כתמים, השתקפויות, קווים אופקיים נעים על הצג, קווים אנכיים חלשים או אין אפשרות למרכז את התמונה על המסך. (צגים שטוחים בטכנולוגיית חיבור קלט VGA אנלוגי בלבד)
1. מקם את הכרטיס הגרפי היטב במקומו. 2. החלף את הכרטיס הגרפי.	הכרטיס הגרפי אינו ממוקם כראוי, או שהוא פגום.	
היעזר במפת התווים לאיתור הסמל הרצוי ולבחירתו. לחץ <b>התחל &gt; תוכניות &gt; כל</b> <b>התוכניות &gt; עזרים &gt; כלי מערכת &gt; מפת</b> <b>תווים</b> . תוכל להעתיק את הסמל ממפת התווים לתוך מסמך.	הגופן שאתה משתמש בו אינו תומך בסמל זה.	יש סמלים מודפסים שאינם מוצגים כהלכה.

### פתרון בעיות שמע

אם המחשב שלך מצויד בתכונות שמע ואתה נתקל בבעיות שמע, עיין בפירוט הסיבות השכיחות ובפתרונן בטבלה הבאה.

		פתרון בעיות שמע
פתרון	סיבה	בעיה
סגור את כל היישומים הפתוחים הדורשים משאבי עיבוד גבוהים.	יישומים פתוחים אחרים עושים שימוש במשאבי המעבד.	הצלילים מתנתקים לרגע וחוזרים.
בחלונות XP:	ישיר של שמע, Latency	
1. מ <b>לוח הבקרה</b> , בחר <mark>צלילים והתקני</mark> שמע.	נפוץ ביישומי נגני מדיה רבים.	
2. בכרטיסייה <b>שמע</b> , בחר התקן מתוך הרשימה <b>השמעת צליל</b> .		
3. לחץ על לחצן <b>מתקדם</b> ובחר בכרטיסייה <b>ביצועים</b> .		
<ol> <li>קבע את מחוון האצת חומרה כללא ואת מחוון איכות המרת קצב דגימה כטובה, ולאחר מכן בדוק שוב את השמע.</li> </ol>		
קבע את <b>מחוון האצת חומרה</b> כ <b>מלאה</b> ואת <b>מחוון איכות המרת קצב דגימה כטובה</b> ביותר, ולאחר מכן בדוק שוב את השמע.		
לחץ לחיצה כפולה על סמל <b>רמקול</b> בשורת המשימות, וודא שהאפשרות 'השתקה' לא נבחרה. השתמש במחוון עוצמת הקול לכוונון עוצמת הקול.	בקר עוצמת הקול כבוי.	הרמקול או האוזניות אינם משמיעים צלילים.
הפעל את השמע ב-Computer Setup > (אבטחה) > (הגדרות המחשב): Security (אבטחה (אבטחת התקנים) > Audio (שמע).	השמע מוסתר ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	

סיבה	פתרון
הרמקולים החיצוניים אינם דולקים.	הפעל את הרמקולים החיצוניים.
הרמקולים החיצוניים מחוברים לשקע שמע לא מתאים.	עיין בתיעוד הנלווה לכרטיס הקול לחיבור נכון של הרמקולים.
תקליטור שמע דיגיטלי אינו	הפעל את שמע התקליטור הדיגיטלי:
מופעל.	1. מ <b>לוח הבקרה</b> , בחר <b>מערכת</b> .
	<ol> <li>לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על הלחצן מנהל ההתקנים.</li> </ol>
	3. לחץ לחיצה ימנית על התקן תקליטורים/ DVD ובחר <b>מאפיינים</b> .
	<ol> <li>בכרטיסייה מאפיינים, ודא שתיבת הסימון "הפעל שמע מתקליטור דיגיטלי לכונן תקליטורים זה" מסומנת.</li> </ol>
אוזניות או התקנים המחוברים למחבר יציאת השמע גורמים להשתקת הרמקול הפנימי.	הדלק את האוזניות או הרמקולים החיצוניים, או נתק אותם אם הם מחוברים.
עוצמת הקול מושתקת.	<ol> <li>בלוח הבקרה לחץ על צלילים, התקני דיבור ושמע ולחץ על צלילים והתקני שמע.</li> </ol>
	<ol> <li>לחץ על תיבת הסימון השתק להסרת הסימון בתיבה.</li> </ol>
המחשב נמצא במצב <b>המתנה</b> .	לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב <b>המתנה</b> .
	הרמקולים החיצוניים אינם דולקים. מחוברים לשקע שמע לא מתאים. תקליטור שמע דיגיטלי אינו מופעל. אוזניות או התקנים המחוברים למחבר יציאת המחוברים למחבר יציאת הרמקול הפנימי. עוצמת הקול מושתקת.

אחרת, המחשב יכבה ואתה עלול לאבד נתונים.

		פתרון בעיות שמע (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
<ol> <li>אם אתה משתמש ברמקולים דיגיטליים בעלי שקע סטריאו וברצונך שהמערכת תבצע מעבר אוטומטי לדיגיטלי, עשה שימוש במתאם סטריאו-מונו כדי להפעיל בצורה נכונה את תכונת החישה האוטומטית.</li> </ol>	ייתכן שהמחשב אינו מגלה את סוג הרמקולים או האוזניות הנכון; יציאה או חישה אוטומטית מאנלוגי- לדיגיטלי אינה מופעלת.	הרמקול או האוזניות אינם משמיעים צלילים או משמיעים רעש בלבד.
2. אם מתאם סטריאו-מונו אינו זמין, השתמש בתכונות התקן המולטימדיה כדי למתג ידנית את אות השמע מאנלוגי לדיגיטלי.		
<ol> <li>אם האוזניות הן בעלות שקע מונו, השתמש במאפייני התקן המולטימדיה כדי למתג את המערכת ליציאה אנלוגית. לקבלת מידע לגבי שינוי מצב יציאת השמע, ראה נספח ד' "הגדרת יציאת שמע אנלוגית/דיגיטלית".</li> </ol>		



אם הגדרת מצב דיגיטלי כ-Output Mode (מצב היציאה), הרמקול הפנימי והרמקולים החיצוניים אם הגדרת מצב דיגיטלי כ-שתחזיר את המערכת למצב חישה אוטומטית או למצב אנלוגי.

אם הגדרת מצב אנלוגי כ-**Output Mode** (מצב יציאה), הרמקולים הדיגיטליים החיצוניים לא יפעלו עד שתחזיר את מצב היציאה למצב של חישה אוטומטית או למצב דיגיטלי.

ראה נספח ד'. "הגדרת יציאת שמע אנלוגית/דיגיטלית" למידע נוסף.

		<u> </u>
לפני ביצוע הקלטה, ודא שיש מספיק זיכרון	ייתכן שהדיסק הקשיח מלא.	המחשב נראה נעול בשעת
בדיסק הקשיח. תוכל גם לנסות להקליט		הקלטת שמע.
קובץ שמע בפורמט דחוס.		

### פתרון בעיות מדפסת

אם תיתקל בבעיות בהדפסה, עיין בתיעוד הנלווה למדפסת ועיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.

		פתרון בעיות מדפסת
פתרון	סיבה	בעיה
הדלק את המדפסת וודא שהיא נכנסת למצב מקוון.	המדפסת איננה נדלקת ואינה נכנסת למצב מקוון.	המדפסת אינה מדפיסה.
1. התקן את דרייבר המדפסת המתאים ליישום.	הדרייברים למדפסת המתאימים ליישום אינם	
2. נסה להדפיס באמצעות פקודת דוס:	מותקנים.	
DIR C:\ > [printer port]		
כאשר <b>[printer port]</b> היא כתובת המדפסת שנמצאת בשימוש. אם המדפסת פועלת, טען מחדש את הדרייבר למדפסת.		
חבר כהלכה את המדפסת לרשת.	אם אתה עובד ברשת, ייתכן שלא הגדרת חיבור למדפסת.	
הרץ בדיקה עצמית של המדפסת.	ייתכן כי אירעה תקלה במדפסת.	
חבר מחדש את כל הכבלים ובדוק את כבל המתח ואת שקע החשמל.	ייתכן שהכבלים אינם מחוברים כראוי.	המדפסת אינה נדלקת.
התקן את דרייבר המדפסת המתאים ליישום.	הדרייבר למדפסת המתאים ליישום שלך אינו מותקן.	המדפסת מדפיסה נתונים משובשים.
חבר מחדש את הכבלים.	ייתכן שהכבלים אינם מחוברים כראוי.	
כבה את המדפסת למשך דקה ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.	ייתכן שקיים עומס יתר על זיכרון המדפסת.	
בדוק את מגש הנייר ומלא אותו במקרה שהוא ריק. בחר במצב מקוון.	ייתכן שנגמר הנייר במדפסת.	המדפסת אינה מקוונת.

# פתרון בעיות מקלדת ועכבר

אם נתקלת בבעיות מקלדת או עכבר, עיין בתיעוד הנלווה לציוד ורשימת סיבות שכיחות ופתרונן בטבלה הבאה.

		פתרון בעיות מקלדת
פתרון	סיבה	בעיה
1. בשולחן העבודה של חלונות, לחץ על <b>התחל</b> .	מחבר המקלדת אינו מחובר כהלכה.	פקודות המקלדת והקלדה במקלדת אינן מזוהות על ידי המחשב.
2. לחץ על <b>כיבוי</b> . תיבת הדו-שיח <b>כיבוי</b> <b>המחשב</b> מוצגת.		
3. בחר באפשרות <b>כיבוי</b> .		
<ol> <li>בתום הליך הכיבוי, חבר שנית את המקלדת לגב המחשב ואתחל את המחשב.</li> </ol>		
כבה את המחשב באמצעות העכבר והפעל את המחשב מחדש.	התוכנית הנמצאת בשימוש הפסיקה להגיב לפקודות.	
עיין בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.	המקלדת זקוקה לתיקון.	
לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב <b>המתנה</b> .	המחשב נמצא במצב <b>המתנה</b> .	
ל מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות.		זהירות: כשאתה מנסה לצא $igtriangle$ אחרת, המחשב יכבה ואתה
הקש על מקש Num Lock. נורת Num Lock צריכה להיות כבויה, אם ברצונך להשתמש במקשי החצים. ניתן להשבית (או להפעיל) את מקש Num Lock בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).	ייתכן שמקש Num Lock מופעל.	לא ניתן להזיז את הסמן באמצעות מקשי החצים שבלוח הספרות.

		פתרון בעיות עכבר
פתרון	סיבה	בעיה
כבה את המחשב באמצעות המקלדת. 1. הקש על המקשים Ctrl ו-Esc יחד (או הקש על <b>מקש הלוגו של חלונות</b> ) להצגת תפריט <b>התחלה</b> .	העכבר אינו מחובר כהלכה לגב המחשב.	העכבר אינו מגיב לתזוזה או שהוא מגיב לאט מדי.
2. השתמש במקשי החצים מעלה או מטה לבחירה באפשרות <b>כיבוי המחשב</b> , והקש על <b>Enter</b> .		
3. השתמש במקשי החצים מעלה או מטה לבחירה באפשרות <b>כיבוי המחשב</b> , והקש על Enter.		
4. בתום הליך הכיבוי, חבר שנית את מחבר העכבר (או המקלדת) לגב המחשב ובצע אתחול.		
כבה את המחשב באמצעות המקלדת ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.	התוכנית הנמצאת בשימוש הפסיקה להגיב לפקודות.	
הסר את מכסה כדור העכבר ונקה את הרכיבים הפנימיים שלו.	ייתכן שיש צורך לנקות את העכבר.	
עיין בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.	ייתכן שיש צורך לתקן את העכבר.	
לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב <b>המתנה</b> .	המחשב נמצא במצב <b>המתנה</b> .	
ל מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות.		זהירות: כשאתה מנסה לצא אחרת, המחשב יכבה ואתה
הסר את מכסה כדור העכבר מתחתית העכבר ונקה את הכדור בעזרת ערכת ניקוי עכבר, שניתן להשיגה ברוב החנויות למכירת מחשבים.	כדור העקיבה של העכבר מלוכלך.	העכבר נע בכיוון אנכי או אופקי בלבד, או שתנועתו קופצנית.

#### פתרון בעיות בהתקנת חומרה

ייתכן שיהיה עליך להגדיר מחדש את תצורה המחשב בעת הוספה או הסרה של חומרה, כגון כונן נוסף או כרטיס הרחבה. אם אתה מתקין התקן התומך בשיטת יחבר-והפעלי, מערכת ההפעלה חלונות XP תזהה באופן אוטומטי את ההתקן, ותגדיר את תצורת המחשב. אם התקנת התקן שאינו תומך ב'חבר-והפעל', יהיה עליך לבצע הגדרה מחדש של תצורת המחשב בתום התקנת החומרה החדשה. בחלונות XP, השתמש באשף הוספת חומרה, ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.

#### פתרון בעיות בהתקנת חומרה

31- 13111-  311 3-  1 1313		
בעיה	סיבה	פתרון
התקן חדש אינו מזוהה כחלק מהמערכת.	ההתקן אינו ממוקם היטב או אינו מחובר כראוי.	ודא שההתקן מחובר כראוי ובאופן יציב, ושהפינים של המחבר אינם עקומים.
	כבלים של התקן חיצוני חדש רופפים או כבל המתח אינו מחובר.	ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי, ושהפינים של הכבל או המחבר לא התעקמו.
	מתג ההפעלה של התקן חיצוני חדש לא הופעל.	כבה את המחשב האישי, הדלק את ההתקן החיצוני ולאחר מכן הדלק את המחשב האישי כדי לשלב את ההתקן במערכת.
	כשהמערכת הציגה הצעות לביצוע שינויים בתצורת המחשב, לא קיבלת אותן.	אתחל את המחשב ובצע את ההוראות לקבלת השינויים.
	לאחר הוספת לוח חבר- והפעל, הוא עלול שלא להיכלל אוטומטית בתצורה החדשה, אם הגדרות ברירת המחדל מתנגשות עם ההגדרות של התקנים אחרים.	הפעל את מנהל ההתקנים של חלונות XP כדי לבטל הגדרות אוטומטיות עבור הלוח ולבחור תצורה בסיסית, שאינה גורמת להתנגשות בין משאבים. תוכל גם להשתמש בהגדרות המערכת כדי לבצע הגדרה מחדש של התצורה או להשבית התקנים כדי לפתור את בעיית ההתנגשות בין המשאבים.

פ <mark>תרון בעיות בהתקנת חומרה</mark> <i>(המשך)</i>		
פתרון	סיבה	בעיה
<ol> <li>עיין בתיעוד הנלווה למערכת כדי לקבוע אם אתה משתמש במודולי הזיכרון הנכונים וכדי לוודא התקנה נכונה.</li> <li>הקשב לצפצופים ובדוק את הנורות בחזית המחשב. ראה נספח א' "הודעות שגיאה של בדיקת POST" כדי לאתר סיבות אפשריות לבעיה.</li> <li>אם הבעיה עדיין לא נפתרה, התקשר למוקד שירות לקוחות.</li> </ol>	נעשה שימוש במודולי זיכרון שגויים במהלך השדרוג, או שמודולי הזיכרון הותקנו במיקום לא נכון.	המחשב אינו מבצע אתחול.
<ol> <li>חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב.</li> <li>החלף את רכיבי ה-DIMM בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי.</li> <li>החלף מודולי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	הזיכרון מותקן בצורה שגויה או שהוא פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע חמישה צפצופים.
במחשבים עם כרטיס גרפי: 1. חבר מחדש את הכרטיס הגרפי. הדלק את המחשב. 2. החלף את הכרטיס הגרפי. 3. החלף את לוח המערכת. במחשבים עם כרטיס גרפי משולב, החלף את לוח המערכת.	כרטיס הווידאו אינו מותקן כהלכה או שהוא פגום, או שלוח המערכת פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שש פעמים, בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע שישה צפצופים.

	ה (המשך)	פתרון בעיות בהתקנת חומר
יתרון	סיבה פ	בעיה
. בדוק את כל הכרטיסים האופציונליים על-ידי הסרת כרטיס אחד בכל פעם (אם מותקנים כמה כרטיסים), ולאחר מכן הדלק את המחשב כדי לבדוק אם התקלה נעלמה.		ורת ההפעלה מהבהבת באור זדום עשר פעמים, בהפרשים אל שנייה, ולאחר מכן הפסקה אל שתי שניות, והמחשב משמיע ישרה צפצופים.
ל. לאחר שהכרטיס הפגום זוהה, הסר אותו והחלף אותו.	2	
. החלף את לוח המערכת.	3	

### פתרון בעיות רשת

חלק מהסיבות ומהפתרונות השכיחים לבעיות רשת מופיעים בטבלה הבאה. הנחיות אלה אינן עוסקות בתהליך ניפוי שגיאות בחיבורי הכבלים של הרשת

		פתרון בעיות רשת
פתרון	סיבה	בעיה
הפעל את תכונת היקיצה של רשת LAN.	תכונת יקיצה ברשת לא הופעלה.	תכונת יקיצה ברשת אינה פועלת
<ol> <li>בחר התחל &gt; לוח הבקרה.</li> <li>לחץ לחיצה כפולה על חיבורי רשת.</li> </ol>		
3. לחץ לחיצה כפולה על <b>רשת תקשורת</b>		
מקומית. 4. לחץ על מאפיינים.		
5. לחץ על <b>הגדרות תצורה</b> .		
<ol> <li>6. לחץ על הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל, ובחר את תיבת הסימון אפשר להתקן זה להוציא את המחשב ממצב המתנה.</li> </ol>		
1. הפעל את הגדרות המחשב והפעל את בקר הרשת.	בקר הרשת מושבת.	דרייבר הרשת אינו מאתר את בקר הרשת.
<ol> <li>הפעל את בקר הרשת במערכת ההפעלה באמצעות מנהל ההתקנים.</li> </ol>		
עיין בתיעוד של בקר הרשת למציאת דרייבר מתאים או השג את גרסת הדרייבר המעודכנת ביותר מאתר האינטרנט של היצרן.	דרייבר הרשת אינו מתאים.	

		פתרון בעיות רשת (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
בדוק אם חיבורי הכבלים וציוד הרשת מחוברים כהלכה.	לא זוהתה רשת פעילה.	נורת מצב הרשת לא מהבהבת בכלל.
		נורת מצב הרשת אמורה להבהב כאשר קיימת פעילות ברשת.
בדוק את מצב ההתקן בחלונות, לדוגמה, במנהל ההתקנים, כדי לוודא שהדרייבר נטען, ובדוק את מצב הקישור ביישומון 'חיבורי רשת' בחלונות.	בקר הרשת אינו מוגדר כראוי.	
<ol> <li>הפעל את הגדרות המחשב והפעל את בקר הרשת.</li> </ol>	בקר הרשת מושבת.	
<ol> <li>הפעל את בקר הרשת במערכת ההפעלה באמצעות מנהל ההתקנים.</li> </ol>		
התקן מחדש את דרייברי הרשת. ראה מדריך לתקשורת רשת ואינטרנט ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).	דרייבר הרשת לא נטען כראוי.	
השבת את יכולות החישה האוטומטית וכפה על המערכת לעבור למצב הפעולה הנכון. ראה <i>מדריך לתקשורת רשת</i> ואינטרנט ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).	המערכת אינה מסוגלת לזהות אוטומטית את הרשת.	
ודא שהכבל מחובר כהלכה למחבר הרשת, ושצדו השני של הכבל מחובר כהלכה להתקן הנכון.	הכבל אינו מחובר כהלכה.	תוכנת האבחון מדווחת על כשל.
ודא שהכבל מחובר למחבר הנכון.	הכבל מחובר למחבר הלא נכון.	
ודא שהכבל וההתקן הנמצא בצדו השני מתפקדים כראוי.	קיימת בעיה בכבל או בהתקן הנמצא מצדו השני של הכבל.	
בתפריט <b>מתקדם</b> של Computer Setup (הגדרות המחשב), שנה את הגדרות המשאב ללוח ההרחבה.	פסיקה של בקר הרשת משותפת גם ללוח ההרחבה.	

פ <mark>תרון בעיות רשת</mark> ( <i>המשך)</i>		
פתרון	סיבה	בעיה
התקשר לספק שירות מורשה.	בקר הרשת פגום.	תוכנת האבחון מדווחת על כשל. <i>(המשך)</i>
ודא שדרייברי הרשת ייטענו ושנתוני הדרייבר תואמים את תצורת בקר הרשת. ודא כי המחשב הלקוח ופרוטוקול הרשת הנכונים הותקנו.	דרייברי הרשת לא נטענו או שנתוני הדרייבר אינם תואמים את התצורה הקיימת.	האבחון עובר בהצלחה, אך המחשב אינו מתקשר עם הרשת.
בחר בסמל <b>רשת</b> ב <b>לוח הבקרה</b> וקבע את תצורת בקר הרשת.	לא מוגדרת תצורה לבקר הרשת במחשב זה.	
בתפריט <b>מתקדם</b> של Computer Setup (הגדרות המחשב), שנה את הגדרות המשאב ללוח ההרחבה.	פסיקה של בקר הרשת משותפת גם ללוח ההרחבה.	בקר הרשת הפסיק לפעול לאחר הוספת לוח הרחבה למחשב.
ודא שהדרייברים לא נמחקו במקרה בשעת התקנת הדרייברים ללוח ההרחבה החדש.	יש צורך בדרייברים לבקר הרשת.	
בתפריט <b>מתקדם</b> של הגדרות המחשב, שנה את הגדרות המשאב ללוח ההרחבה.	לוח ההרחבה המותקן הוא כרטיס ממשק רשת (NIC), והוא מתנגש עם כרטיסי ממשק הרשת המותקנים במחשב.	
התקן מחדש את הדרייברים לרשת באמצעות תקליטור <i>שחזור פלוס!.</i>	קבצים המכילים את הדרייברים לרשת הושחתו.	בקר הרשת מפסיק לפעול ללא סיבה נראית לעין.
ודא שהכבל מחובר כהלכה למחבר הרשת, ושצדו השני של הכבל מחובר כהלכה להתקן הנכון.	הכבל אינו מחובר כהלכה.	
התקשר לספק שירות מורשה.	בקר הרשת פגום.	

	(	פתרון בעיות רשת (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
התקן כרטיס ממשק רשת תקין העומד בתקנים המקובלים בתעשייה או שנה את רצף האתחול לביצוע אתחול ממקור אחר.	ייתכן שכרטיס רשת חדש פגום או אינו עומד במפרטים התקניים בתעשייה.	כרטיס רשת חדש אינו מבצע אתחול.
ודא שהמחשב מחובר לרשת, ששרת DHCP נוכח, וששרת ההתקנה מרחוק כולל דרייברים לכרטיסי ממשק הרשת שלך.	תצורת בקר הרשת אינה מוגדרת כהלכה.	לא ניתן להתחבר לשרת הרשת בשעת ניסיון להתקין את המערכת מרחוק.
התקשר לספק שירות מורשה.	EEPROM לא מתוכנת.	כלי העזר של הגדרות המערכת מדווח על EEPROM לא מתוכנת.

#### פתרון בעיות זיכרון

אם נתקלת בבעיות זיכרון, עיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.



זהירות: למערכות שתומכות בזיכרון עם קוד תיקון שגיאות (ECC), HP אינה תומכת בשילוב של זיכרון הכולל קוד תיקון שגיאות וזיכרון שאינו כולל קוד תיקון שגיאות. אחרת, המחשב לא יבצע אתחול של מערכת ההפעלה.

		פתרון בעיות זיכרון
פתרון	סיבה	בעיה
החלף את המודול בהתקן העומד בתקנים המקובלים בתעשייה עבור המחשב.	מודול הזיכרון אינו מהסוג הנכון או ברמת המהירות הנכונה למערכת, או שמודול הזיכרון החדש אינו מותקן כהלכה.	המערכת אינה מבצעת אתחול, או אינה מתפקדת כראוי, לאחר התקנת מודולי זיכרון נוספים.
בדגמים מסוימים, אין לערבב בין מודולי זיכרון ECC ומודולי זיכרון שאינם ECC.		
השתמש במנהל ההתקנים כדי לבדוק את תצורת הזיכרון.	ייתכן שתצורת הזיכרון אינה מוגדרת כראוי.	שגיאת חוסר זיכרון.
בדוק את תיעוד היישום כדי לקבוע את דרישות הזיכרון שלו.	אין מספיק זיכרון פנוי להרצת היישום.	
ודא שרכיבי הזיכרון הותקנו כראוי, ושנעשה שימוש ברכיבים המתאימים.	ייתכן שמודולי הזיכרון אינם מותקנים כראוי.	ספירת הזיכרון במהלך תהליך POST שגויה.
לא נדרשת שום פעולה.	ייתכן שגרפיקה משולבת משתמשת בזיכרון המערכת.	
מחק תוכניות TSR שאינן דרושות.	מותקנות יותר מדי תוכניות מסוג סיים-והישאר-בזיכרון (TSR).	שגיאת חוסר זיכרון אירעה במהלך ההפעלה.
	אין מספיק זיכרון לצורך היישום.	

		פתרון בעיות זיכרון (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
1. חבר מחדש את רכיבי ה-DIMM. הדלק את המחשב. 2. החלף את רכיבי ה-DIMM בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי.	הזיכרון מותקן בצורה שגויה או שהוא פגום.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות, והמחשב משמיע חמישה צפצופים.
3. החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP. 4. החלף את לוח המערכת.		31232 116 1211

# פתרון בעיות במעבד

אם נתקלת בבעיות מעבד, עיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.

		פתרון בעיות במעבד
פתרון	סיבה	בעיה
1. ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים.	המעבד התחמם יתר על המידה.	ביצועי המחשב ירודים.
2. ודא שהמאווררים מחוברים ופועלים כראוי (חלק מהמאווררים פועלים רק במידת הצורך).		
3. ודא שהגוף לפיזור החום (Heatsink) של המעבד מותקן כראוי.		
1. בדוק שהמעבד קיים. 2. חבר מחדש את המעבד.	המעבד אינו ממוקם כהלכה או אינו מותקן.	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שלוש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.

# פתרון בעיות בתקליטורים ו-DVD

אם נתקלת בבעיות בהפעלת תקליטורים או DVD, ראה רשימת סיבות שכיחות לבעיות ופתרונן בטבלה הבאה, או בתיעוד הנלווה להתקן האופציונלי.

פתרון בעיות בתקליטורים ו-DVD		
בעיה	סיבה	פתרון
המערכת אינה מבצעת אתחול מכונן תקליטורים או מכונן DVD.	התכונה Removable (אתחול מדיה Media Boot (אתחול מדיה נשלפת) מושבתת בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את כלי העזר Computer Setup והפעל את כלי העזר והפעל אתחול למדיה נשלפת תחת Storage Options < (אחסון) Storage (אפשרויות אחסון). ודא שהאפשרות IDE CD-ROM מופעלת תחת Storage (סדר אתחול).
	מצב שרת רשת מופעל ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).	הפעל את כלי העזר Computer Setup הפעל את כלי העזר (הגדרות המחשב) והשבת את האפשרות Network Server Mode (מצב שרת רשת) תחת Security (אבטחה) > Password Options סיסמה).
	בכונן נמצא תקליטור שאינו תקליטור בר-אתחול.	נסה להכניס לכונן תקליטור בר-אתחול.
	סדר האתחול שגוי.	הפעל את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) ושנה את סדר האתחול תחת Storage (אחסון) > ort אתחול).
התקני תקליטורים או DVD אינם מזוהים או שהדרייבר לא נטען.	הכונן אינו מחובר כראוי או שהתצורה אינה מוגדרת כראוי.	עיין בתיעוד הנלווה להתקן האופציונלי.
לא ניתן להציג סרט מכונן DVD.	ייתכן שהסרט הוגדר עבור אזור שמדינתך אינה שייכת אליו.	עיין בתיעוד הנלווה לכונן DVD.
	תוכנת הפענוח (Decoder) אינה מותקנת.	התקן את תוכנת הפענוח.
	מדיה פגומה.	החלף את המדיה.
	דירוג הסרט ננעל על-ידי נעילת הורים.	השתמש בתוכנת ה-DVD לביטול נעילת ההורים.
	המדיה הותקנה הפוך.	התקן מחדש את המדיה.

פתרון בעיות תקליטורים ו-C	עיות תקליטורים ו-DVD (המשך)		
בעיה	סיבה	פתרון	
לא ניתן לשלוף את התקליטור מהכונן.	התקליטור אינו ממוקם כהלכה בכונן.	כבה את המחשב, החדר סיכת מתכת דקה לחריר השליפה לשעת חירום ודחף בחוזקה. משוך את המגש בזהירות מתוך הכונן עד שהוא יישלף החוצה עד הסוף, ולאחר מכן הסר את התקליטור.	
כונן תקליטורים, צורב תקליטורים, כונן DVD או צורב DVD אינם יכולים לקרוא תקליטור או נדרש זמן רב מדי להפעלתם.	המדיה הוכנסה הפוך.	הכנס שוב את המדיה כשהתווית פונה כלפי מעלה.	
	נדרש לכונן DVD זמן רב מדי כדי להתחיל לפעול, משום שעליו לקבוע את סוג המדיה שהוכנס לתוכו, כגון שמע או וידאו.	המתן לפחות שלושים שניות כדי לאפשר לכונן ה-DVD לקבוע איזה סוג מדיה הוכנס לתוכו. אם התקליטור עדיין לא הופעל, קרא את שאר הפתרונות המתייחסים לנושא זה.	
	התקליטור מלוכלך.	נקה את התקליטור בערכת ניקוי לתקליטורים, הניתנת לרכישה ברוב חנויות המחשבים.	
	מערכת ההפעלה חלונות אינה מזהה את כונן התקליטורים או ה-DVD.	<ol> <li>השתמש במנהל ההתקנים כדי להסיר או לבטל את התקנת ההתקן הנדון.</li> <li>אתחל את המחשב, ואפשר לחלונות לזהות את כונן התקליטורים או את כונן DVD.</li> </ol>	
קשה או שלא ניתן להקליט תקליטורי שמע.	סוג מדיה לא מתאים או באיכות גרועה.	<ol> <li>נסה לעבור למהירות נמוכה יותר בשעת ההקלטה.</li> <li>ודא שאתה משתמש במדיה הנכונה לכונן.</li> <li>נסה להשתמש במותג מדיה אחר. האיכות משתנה במידה רבה בין היצרנים.</li> </ol>	

#### Drive Key-פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות ב-Drive Key, עיין בטבלה הבאה המציגה סיבות שכיחות ופתרונן.

		Drive Key-פתרון בעיות
פתרון	סיבה	בעיה
שנה את אות הכונן המוגדרת כברירת מחדל עבור Drive Key בחלונות XP.	אות הכונן שאחרי הכונן הפיזי האחרון אינה זמינה.	שינו מופיע כאות כונן Drive Key בחלונות XP.
התקן את Drive Key רק לאחר אתחול מערכת ההפעלה.	בר-אתחול. Drive Key	המחשב מבצע אתחול ל-DOS לאחר יצירת Drive Key בר-אתחול.

# פתרון בעיות גישה לאינטרנט

אם אתה נתקל בבעיות בגישה לאינטרנט, התייעץ עם ספק שירותי האינטרנט שלך או עיין ברשימת הסיבות והפתרונות הנפוצים המוצגים בטבלה הבאה.

	ď	פתרון בעיות גישה לאינטרנט
פתרון	סיבה	בעיה
ודא שהגדרות האינטרנט נכונות, או התקשר לספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת עזרה.	חשבון ספק שירותי האינטרנט אינו מוגדר כהלכה.	לא ניתן להתחבר לאינטרנט.
חבר שנית את המודם. ודא במדריך ההתקנה המהירה שהחיבורים נכונים.	המודם לא הוגדר כהלכה.	
ודא שהדפדפן מותקן ומוגדר באופן המתאים לעבודה עם ספק שירותי האינטרנט שלך.	הדפדפן לא הוגדר כהלכה.	
חבר את המודם. עליך לראות שנורת ה"הפעלה" בחזית המודם דולקת.	המודם (כבלים או DSL) אינו מחובר כראוי.	

רון בעיות גישה לאינטרנט ( <i>המשך</i> )		פתרון בעיות גישה לאינטרנ
פתרון	סיבה	בעיה
נסה להתחבר לאינטרנט במועד מאוחר יותר או התקשר לספק שירותי האינטרנט. (אם יש חיבור לשירות הכבלים/שירות DSL, הנורה שבחזית המודם תידלק).	שירות הכבלים או שירות DSL אינו זמין או נקטע מפאת תנאי מזג אוויר קשים.	לא ניתן להתחבר לאינטרנט. ( <i>המשך)</i>
חבר את כבל CAT5 UTP מהמודם למחבר RJ-45 במחשב (אם החיבור תקין, הנורה "PC" בחזית המודם תידלק).	כבל CAT5 UTP מנותק.	
התקשר לספק שירותי האינטרנט לקבלת כתובת IP נכונה.	כתובת IP אינה מוגדרת כהלכה.	
בחלונות XP:  1. בחר <b>התחל &gt; לוח הבקרה</b> . 2. לחץ לחיצה כפולה על <b>אפשרויות</b> אינטרנט. 3. בכרטיסייה כללי, לחץ על לחצן מחק cookies	קיימים קובצי cookie פגומים. (cookie היא פיסת מידע ששרת אינטרנט יכול לאחסן זמנית באמצעות הדפדפן. הדבר שימושי כדי שהדפדפן יזכור חלק מהמידע ששרת האינטרנט יכול לאחזר בשלב מאוחר	
התחבר לספק שירותי האינטרנט שלך ופתח את התוכנית הרצויה.	עליך להתחבר לספק שירותי אינטרנט כדי שחלק מהתוכניות יופעלו.	לא ניתן להפעיל תוכניות אינטרנט באופן אוטומטי.

	ט (המשך)	פתרון בעיות גישה לאינטרנ
פתרון	סיבה	בעיה
ודא שנבחרו מהירות המודם הנכונה ויציאת COM המתאימה: בחלונות XP:	המודם לא הוגדר כהלכה.	נדרש זמן רב מדי כדי להוריד אתרי אינטרנט.
1. בחר <b>התחל &gt; לוח הבקרה</b> .		
<ol><li>לחץ לחיצה כפולה על מערכת.</li></ol>		
3. לחץ על הכרטיסייה <b>חומרה</b> .		
4. באזור מנהל ההתקנים, לחץ על לחצן <b>מנהל ההתקנים</b> .		
5. לחץ לחיצה כפולה על <b>יציאות</b> ( <b>COM</b> ו-L <b>PT</b> ).		
6. לחץ לחיצה ימנית על יציאת COM של המודם ולחץ על <b>מאפיינים</b> .		
7. תחת <b>מצב התקן</b> , ודא שהמודם פועל כהלכה.		
8. תחת <b>שימוש בהתקן</b> , ודא שהמודם מופעל.		
9. אם הבעיות לא נפתרו, לחץ על לחצן <b>פתרון בעיות</b> ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך.		

#### פתרון בעיות תוכנה

רוב בעיות התוכנה נובעות מהגורמים הבאים:

- היישום לא הותקן כראוי או שתצורתו לא הוגדרה כראוי.
  - ש אין מספיק זיכרון פנוי להרצת היישום.
    - קיימת התנגשות בין יישומים.
  - ודא שהותקנו כל הדרייברים הדרושים להתקנים.
- אם התקנת מערכת הפעלה אחרת מזו שהותקנה על ידי היצרן, ודא שהמחשב תומך בה.

במידת האפשר, הרץ את כלי העזר יומן הגדרות התצורה כדי לקבוע אם חלו שינויים כלשהם בתוכנה העלולים לגרום לבעיה. למידע נוסף, ראה "יומן תצורה" במדריך זה.

אם תיתקל בבעיות תוכנה, עיין בפתרונות המוצגים בטבלה הבאה.

		פתרון בעיות תוכנה
פתרון	סיבה	בעיה
הקשב לצפצופים ובדוק את הנורות בחזית המחשב. ראה נספח א' "הודעות שגיאה של בדיקת POST" כדי לאתר סיבות אפשריות לבעיה.	.POST אירעה שגיאת	פעולת המחשב לא נמשכת, וסמל HP אינו מופיע על המסך.
עיין בערכת השחזור או בכתב האחריות לקבלת פרטים אודות התנאים וההתניות.		
השתמש בתקליטון השחזור כדי לבדוק אם קיימות שגיאות בדיסק הקשיח.	ייתכן שחלו שיבושים בקובצי המערכת.	פעולת המחשב לא נמשכת לאחר שמסך עם סמל HP מופיע.

		פתרון בעיות תוכנה (המשך)
פתרון	סיבה	בעיה
ודא שהתוכנה מאושרת על ידי מיקרוסופט לגרסת חלונות שברשותך (עיין במארז התוכניות לקבלת מידע זה).	התוכנה שנעשה בה שימוש אינה מאושרת על ידי מיקרוסופט לגרסת חלונות שברשותך.	ההודעה "אירעה פעולה לא חוקית" מופיעה על המסך.
במידת האפשר, שמור את כל הנתונים, סגור את כל התוכניות ואתחל את המחשב.	קובצי תצורה משובשים.	

# יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות

לקבלת עזרה ושירות, התקשר לסוכן או לאיש שיווק מורשה. למציאת סוכן או איש שיווק באזור מגוריך, בקר באתר http://www.hp.com.



אם אתה שולח את המחשב לסוכן, לאיש שיווק או לספק שירות מורשה לצורך קבלת שירות, זכור למסור לו את סיסמת ההגדרות ואת סיסמת ההפעלה, אם הוגדרו כאלה.



לקבלת סיוע טכני, פנה למספר הטלפון המצוין בתעודת האחריות, או במדריך במדריך  $Support\ Telephone\ Numbers$  (מספרי טלפון לתמיכה) או ב- $Documentation\ CD$ .

# הודעות שגיאה של בדיקת POST

בנספח זה מובאים קודי שגיאה, הודעות שגיאה, קודי נורות והתראות קוליות (צפצופים) שעלולים להופיע במהלך בדיקת POST או במהלך הפעלה מחדש של המחשב, וכן המקור האפשרי לבעיה והצעדים שניתן לנקוט כדי לפתור את הבעיה.

האפשרות ייהשבתת הודעות POST" מונעת את הופעת רוב הודעות המערכת במהלך בדיקת POST, כגון ספירת זיכרון והודעות טקסט שאינן הודעות שגיאה. במקרה של שגיאת POST, תוצג הודעת השגיאה על המסך. כדי לעבור ידנית למצב "הפעלת הודעות POST" במהלך בדיקת POST, הקש על מקש כלשהו (פרט ל-F10 או F12). ברירת המחדל היא "השבתת הודעות POST".

המהירות שבה טוען המחשב את מערכת ההפעלה ורמת הבדיקה המתבצעת נקבעת על ידי הבחירה במצבי POST אלה.

תהליך האתחול המהיר הוא תהליך שאינו מריץ את כל מבחני המערכת, כגון מבחן זיכרון. תהליך האתחול המלא מפעיל את כל בדיקות המערכת המבוססות על זיכרון ROM, ולהשלמתו נדרש זמן רב יותר.

ניתן גם לאפשר ביצוע תהליך אתחול מלא לפי לוח זמנים קבוע, כל יום עד 30 יום. כדי לקבוע לוח זמנים, יש להגדיר מצב של "אתחול מלא כל x ימים" באמצעות הגדרות המחשב.



ראה מדריך לכלי העזר Computer Setup למידע נוסף על Computer Setup אמידע נוסף (F10) ב-Computer Setup (תקליטור התיעוד).

# קודים מספריים והודעות טקסט של בדיקת POST

פרק זה דן בשגיאות POST, שלהן משויכים קודים מספריים. בפרק מובאות גם הודעות טקסט שעלולות להופיע במהלך בדיקת POST.



תוצג POST חמחשב של טקסט של אחד לאחר אחד לאחר פצוף אחד ישמיע צפצוף אחד לאחר על המסך.

	עות טקסט	קודים מספריים והודנ
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
1. ודא שה-ROM נכון. 2. בצע הבזק של זיכרון ה-ROM לפי הצורך. 3. אם הוספת לאחרונה למחשב כרטיס הרחבה, הסר אותו ובדוק אם הבעיה עדיין נמשכת.	סיכום בדיקת ROM מערכת או ROM אופציונלי של כרטיס הרחבה.	101-Option ROM Checksum Error (שגיאת סיכום בדיקת זיכרון אופציונלי)
<ul> <li>4. אפס את שבב CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS").</li> <li>5. אם ההודעה נעלמת, ייתכן שיש בעיה בכרטיס ההרחבה.</li> <li>6. החלף את לוח המערכת.</li> </ul>		
1. אפס את שבב CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS"). 2. הסר כרטיסי הרחבה. 3. החלף את לוח המערכת.	או טיימרים. DMA	102-System Board שגיאה בלוח) Failure המערכת)
1. אפס את שבב CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס שבב CMOS"). 2. הסר כרטיסי הרחבה. 3. החלף את לוח המערכת.	או טיימרים. DMA	103-System Board שגיאה בלוח) Failure המערכת)

קודים מספריים והודעות טקסט (המשך)		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
1. אם הוספת לאחרונה למחשב כרטיס הרחבה PCI, הסר אותו ובדוק אם הבעיה עדיין נמשכת. 2. ב-Computer Setup (הגדרות המחשב), הגדר את האפשרות Advanced (מתקדם) > את האפשרות Device Options (אפשרויות התקנים) > PCI (הורדת NIC PXE Option ROM Download DISABLE (אובר CPXE) ב-COUNT (אובר השל ROM אופציונלי מסוג PXE עבור כרטיס ממשק רשת אופציונלי מסוג PXE עבור כרטיס ממשק רשת פנימי במהלך בדיקת POST ולפנות מקום ל-COUNT אופציונלי של כרטיס הרחבה. ROM אופציונלי פנימי מסוג PXE משמש לאתחול PXE מכרטיס ממשק הרשת (NIC) לשרת PXE מפעל את הגדרת PXE (NIC) לשרת PXE . הפעל את הגדרת TOD (STORT)	כרטיס הרחבה PCI שנוסף לאחרונה מכיל רכיב ROM אופציונלי גדול מדי להורדה במהלך בדיקת POST.	110-Out of Memory Space for Option אין די זיכרון ROMs (אין די אופציונלי) ROMs
of Memory ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).		
1. הפעל מחדש את המחשב. 2. השבת את SafePost. 3. אם כרטיס ההרחבה עדיין אינו מגיב, החלף אותו.	כרטיס הרחבה PCI אינו מגיב.	150-SafePost Active (פעיל SafePost)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ובדוק את התצורה תחת Advanced (מתקדם)   Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).   הגדר מחדש את התאריך והשעה בלוח הבקרה. אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת השעון. ראה מדריך חומרה ב-Documentation CD   (תקליטור התיעוד) להוראות להתקנת סוללה חדשה, או פנה לספק או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת השעון.	התצורה אינה נכונה. ייתכן שיש להחליף את הסוללה של שעון RTC (שעון זמן אמת).	162-System Options (אפשרויות Not Set (אפשרויות המערכת לא הוגדרו

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
אפס את התאריך והשעה ב <b>לוח הבקרה</b> (ניתן גם להשתמש בהגדרות המחשב). אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת השעון. ראה <i>מדריך</i> <i>חומרה</i> ב- <i>Documentation CD (תקליטור</i> <i>התיעוד</i> ) להוראות להתקנת סוללה חדשה, או פנה לספק או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת השעון.	שעה או תאריך שגויים בזיכרון התצורה. ייתכן שיש להחליף את הסוללה של שעון RTC (שעון זמן אמת).	163-Time & Date Not Set (תאריך ושעה לא הוגדרו)
במקרה שהוא מותקן, ודא כי מגשר CMOS מותקן כהלכה.	ייתכן שמגשר CMOS אינו מותקן כראוי.	
הקש על <b>F1</b> כדי לשמור את השינויים בזיכרון.	כמות הזיכרון השתנתה מהאתחול האחרון (זיכרון נוסף או הוסר).	164-Memory Size Error (שגיאת נפח זיכרון)
<ol> <li>הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) או את כלי העזר של חלונות.</li> <li>ודא התקנה נאותה של מודולי הזיכרון במחשב.</li> <li>אם הוספת למחשב רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי, בצע בדיקה תוך שימוש ברכיבי הזיכרון של PP בלבד.</li> <li>ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון.</li> </ol>	תצורת הזיכרון אינה נכונה.	
<ol> <li>הפעל את הגדרות המחשב או את כלי העזר של חלונות.</li> <li>ודא שמודולי הזיכרון מותקנים כראוי.</li> <li>ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון.</li> <li>הסר והתקן מחדש את מודולי הזיכרון בזה אחר זה כדי לאתר את המודול הבעייתי.</li> <li>החלף מודולי זיכרון שאינם תקינים.</li> <li>אם התקלה נמשכת לאחר החלפת מודולי הזיכרון, החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	תקלת RAM.	201-Memory Error (שגיאת זיכרון)

קודים מספריים והודעות טקסט (המשך)			
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה	
החלף את מודולי הזיכרון ברכיבים המתאימים זה לזה.		202-Memory Type Mismatch (התנגשות סוג זיכרון)	
<ol> <li>ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון.</li> <li>נסה להתקין את המודול בשקע זיכרון אחר.</li> <li>החלף את DIMM במודול העומד בתקן SPD.</li> </ol>	המצוין בהודעת השגיאה חסר מידע SPD חיוני או שהוא אינו	213-Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, (מודול זיכרון לא (מודול זיכרון לא X, X, X, X) תואם בשקע זיכרון (	
<ol> <li>ודא כי הותקן מודול זיכרון מהסוג הנכון.</li> <li>נסה להתקין את המודול בשקע זיכרון אחר.</li> <li>אם הבעיה נמשכת, החלף את מודול הזיכרון.</li> </ol>	שהותקן בשקע המצוין בהודעה.	214-DIMM Configuration Warning (אזהרה לגבי תצורת DIMM)	
<ol> <li>אם הוספת לאחרונה זיכרון נוסף, הסר אותו ובדוק אם הבעיה עדיין נמשכת.</li> <li>עיין בתיעוד המוצר לקבלת מידע בנושא תמיכה בזיכרון.</li> </ol>	זיכרון שהותקנו לאחרונה, התומכים בזיכרוו ECC.	219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform זיכרון ECC. מודולי ECC בפלטפורמה זו)	
<ol> <li>1. כבה את המחשב וחבר מחדש את המקלדת.</li> <li>2. בדוק אם אין במחבר פינים מכופפים או חסרים.</li> <li>3. ודא כי אין מקש תקוע.</li> <li>4. החלף את המקלדת.</li> </ol>		301 - Keyboard Error (שגיאת מקלדת)	
<ol> <li>כבה את המחשב וחבר מחדש את המקלדת.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>		303-Keyboard Controller Error (שגיאה בבקר המקלדת)	

רים מספריים והודעות טקסט <i>(המשך)</i>		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
<ol> <li>חבר מחדש את המקלדת כשהמחשב כבוי.</li> <li>ודא כי אין מקש תקוע.</li> <li>החלף את המקלדת.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	תקלת מקלדת.	304-Keyboard or System Unit Error (שגיאת מקלדת או שגיאת יחידת מערכת)
<ol> <li>הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות המקביליות.</li> <li>אפס את שבב CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס "CMOS").</li> <li>שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את הגדרות המחשב.</li> </ol>	יציאה מקבילית X הוקצתה גם ליציאה החיצונית וגם ליציאה הפנימית.	404-Parallel Port Address Conflict Detected (זוהתה התנגשות בין כתובות של יציאה מקבילית)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ואפס את IRQ תחת <b>Advanced</b> (מתקדם) > Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	410-Audio Interrupt Conflict (התנגשות בפסיקת שמע)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) אות PRQ (מתקדם) > ואפס את IRQ (התקנים על-גבי הלוח). Onboard Devices	כתובת IRQ מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	411-Network Interface Card Interrupt Conflict התנגשות פסיקת כרטיס ממשק רשת).
<ol> <li>התקן מחדש את הכרטיס הגרפי (אם ניתן).</li> <li>אפס את שבב CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס CMOS").</li> <li>ודא כי הצג מחובר ודולק.</li> <li>החלף את הכרטיס הגרפי (אם הדבר אפשרי).</li> </ol>	בקר גרפי של הצג.	501-Display Adapter כשל מתאם Failure תצוגה)
התקן את הגרסה החדשה ביותר של ROMPaq כדי לשחזר את התמונה.	שיבושים בתמונת המסך.	510-Splash Screen image corrupted Splash (תמונת מסך) פגומה)
<ol> <li>התקן כהלכה את מאוורר יחידת העיבוד המרכזית (CPU).</li> <li>חבר מחדש את כבל המאוורר.</li> <li>החלף את מאוורר יחידת העיבוד המרכזית (CPU).</li> </ol>	המאוורר אינו מחובר או אינו תקין.	511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not מאוורר) Detected יחידת העיבוד המרכזית, CPUB או CPUA אותר)

ים מספריים והודעות טקסט <i>(המשך)</i>		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
<ol> <li>חבר כהלכה את מאוורר המארז, הלוח האחורי או הלוח הקדמי.</li> <li>חבר מחדש את כבל המאוורר.</li> <li>החלף את מאוורר המארז, מאוורר הלוח האחורי או מאוורר הלוח הקדמי.</li> </ol>	מאוורר המארז, הלוח האחורי או הלוח הקדמי אינו מחובר או אינו תקין.	512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not מאוורר) Detected מארז, לוח קדמי או לוח אחורי לא אותר)
<ol> <li>חבר כהלכה את המאוורר של יחידת העיבוד המרכזית או את מאוורר המארז.</li> <li>חבר מחדש את כבל המאוורר.</li> <li>החלף את המאוורר של יחידת העיבוד המרכזית או את מאוורר המארז.</li> </ol>	מאוורר יחידת העיבוד המרכזית או מאוורר המארז אינו מחובר או אינו תקין.	514-CPU or Chassis Fan not Detected (מאוורר יחידת העיבוד המרכזית או מאוורר המארז לא אותר)
<ol> <li>הפעל את כלי העזר Computer Setup.</li> <li>בדוק ו/או החלף כבלים.</li> <li>אפס את CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס CMOS").</li> <li>החלף את כונן התקליטונים.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	מעגלי בקר התקליטונים או מעגלי בקר כונן התקליטונים אינם תקינים.	601-Diskette Controller Error (שגיאה בבקר התקליטונים)
1. הפעל את כלי העזר Computer Setup. 2. נתק את כל ההתקנים האחרים של בקר התקליטונים (כונני טייפ גיבוי). 3. אפס את CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס CMOS").	התנגשות בסוג כוננים.	605-Diskette Drive שגיאה Type Error בסוג כונן התקליטונים)
התקן מחדש את טייפ הגיבוי, או הקש על F1 והנח למערכת להגדיר מחדש את התצורה ללא הכונן.	טייפ גיבוי חיצוני אינו מחובר.	610-External Storage Device Failure (כשל בהתקן אחסון חיצוני).
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ובדוק את התצורה תחת Advanced (מתקדם) ובדוק את התצורה תחת Onboard Devices <	שגיאה בהגדרות התצורה.	611-Primary Floppy Port Address assignment Conflict התנגשות בהקצאת כתובת יציאה לכונן תקליטונים ראשי)
אם ירידה קלה באיכות התצוגה הגרפית מהווה בעיה, החלף את לוח המערכת.	מטמון התצוגה של הבקר הגרפי המשולב אינו פועל כראוי והוא יושבת.	660-Display cache is detected unreliable (התגלה כי מטמון הצג אינו אמין)

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
לא נדרשת שום פעולה.	כיסוי המחשב הוסר מאז האתחול האחרון של המערכת.	912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System כיסוי המחשב) Startup הוסר מאז האתחול האחרון של המערכת)
<ol> <li>חבר מחדש או החלף את מנגנון נעילת המכסה.</li> <li>חבר מחדש או החלף את כבל מנגנון נעילת המכסה.</li> </ol>	המנגנון של מנעול המכסה החכם חסר או שאינו מחובר.	914-Hood Lock Coil is not Connected (סליל מנעול המכסה אינו מחובר).
חבר מחדש את רתמת מתג ההפעלה, או החלף אותה.	רתמת מתג ההפעלה נותקה, או שאינה ממוקמת כראוי בלוח האם.	916-Power Button Not Connected (לחצן הפעלה אינו מחובר)
חבר מחדש את רתמת Front Audio, או החלף אותה.	הרתמה של Front Audio נותקה, או שאינה ממוקמת כראוי בלוח האם.	917-Front Audio Not Front ) Connected (אינו מחובר Audio
חבר מחדש את רתמת Front USB, או החלף אותה.	הרתמה של Front USB נותקה, או שאינה ממוקמת כראוי בלוח האם.	918-Front USB Not Front ) Connected אינו מחובר) USB
התקן מחדש את כרטיס הרוכב.	כרטיס הרוכב הוסר או לא הותקן מחדש כהלכה במערכת.	919-Multi-Bay Riser not Connected אינו Multi-Bay Riser) מחובר)
1. הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות הטוריות.	יציאה טורית חיצונית וגם יציאה טורית פנימית הוקצו ל-COM1.	1151-Serial Port Address Conflict Detected (התנגשות
2. אפס את CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס CMOS").	.551011-7	בכתובת יציאה טורית)
3. שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) או חלונות.		

קודים מספריים והודעות טקסט (המשך)		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
<ol> <li>הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות הטוריות.</li> <li>אפס את CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס "CMOS").</li> <li>שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) או חלונות.</li> </ol>	יציאה טורית חיצונית וגם יציאה טורית פנימית הוקצו ל-COM2.	1152-Serial Port B Address Conflict התגלתה) Detected התנגשות בכתובת יציאה טורית 2)
1. הסר את כל כרטיסי ההרחבה של היציאות הטוריות. 2. אפס את CMOS. (ראה נספח ב', "אבטחת סיסמאות ואיפוס "CMOS"). 3. שנה את תצורת משאבי הכרטיס ו/או הפעל את כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) או חלונות.	יציאה טורית חיצונית וגם יציאה טורית פנימית הוקצו לאותו IRQ.	1155-Serial Port Address Conflict Detected (התנגשות בכתובת יציאה טורית)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ואפס את IRQ תחת Advanced (מתקדם) > התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ של ההתקן מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	1201-System Audio Address Conflict Detected (התנגשות בכתובת מערכת השמע)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) את IRQ תחת Advanced (מתקדם) > Onboard Devices (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ של ההתקן מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	1202-MIDI Port Address Conflict Detected (התגלתה התנגשות בכתובת יציאת (MIDI)
הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) ואפס את IRQ תחת Advanced (מתקדם) > (התקנים על-גבי הלוח).	כתובת IRQ של ההתקן מתנגשת עם כתובת של התקן אחר.	1203-Game Port Address Conflict Detected (התגלתה התנגשות בכתובת יציאת משחקים)

		ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
ולה מומלצת	פע	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
ודא שהדיסק הקשיח מוסר הודעת שגיאה נכונה. הפעל את Computer Setup (הגדרות המחשב) והפעל את בדיקת Drive Protection (מערכת הגנת הכונן) תחת System (אחסון) PPS Self-test (בדיקה עצמית של).	.1	כשל צפוי להתרחש בדיסק הקשיח (בדיסקים קשיחים מסוימים קיים תיקון קושחה [firmware] המתקן הודעות שגיאה שגויות).	1720 - SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (כונן SMART מגלה כשל צפוי)
החל את תיקון הקושחה לדיסק הקשיח, אם ניתן. (תיקון זה זמין בכתובת www.hp.com/support).	.2		
בצע גיבוי של תוכן הדיסק הקשיח והחלף את הדיסק הקשיח.	.3		
ודא שה-Multibay האופציונלי מחובר כהתקן 0 בכבל IDE.	.1	עבור מערכות בעלות) אופציונלי/מערכות Multibay	1785-Multibay incorrectly installed
ודא שלא מחובר כל התקן אחר לאותו כבל IDE.	.2	שאינן תומכות ב-USDT) 1. הכבלים הרב-גידיים	אינו מותקן Multibay) כראוי)
ו-Multibay ממוקמים כראוי.	.3	האופציונליים של Multibay אינם ממוקמים או מחוברים כראוי.	
ודא שהתקן Multibay מוכנס במלואו. ודא שלא קיים תקליטון ב-Multibay (כונני		2. התקן Multibay אינו ממוקם כראוי.	
תקליטונים של Multibay אינם נתמכים על-ידי Multibay אופציונלי).		.Multibay-יש תקליטון ב	
ודא שהתקן Multibay מוכנס במלואו.	.1	(עבור מערכות Multibay משולבות/מערכות התומכות	
ודא שהרוכב של Multibay ממוקם היטב.	.2	משולבות/מערכות התומכות ב-USDT)	
		1. התקן Multibay אינו ממוקם כראוי.	
		2. רוכב Multibay אינו ממוקם כראוי.	

דים מספריים והודעות טקסט <i>(המשך)</i>		
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
<ol> <li>בעת שימוש במערכת ההפעלה חלונות XP, שנה את האפשרות או חלונות XP, שנה את האפשרות "SATA Emulation"</li> <li>ל-"Separate IDE Controller"</li> <li>ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).</li> <li>אם אינך משתמש בחלונות 2000 או בחלונות XP, הקצה מחדש את ההתקנים שנפגעו ל-SATA או SATA 2 (אם זמין).</li> <li>הסר את ההתקנים שנפגעו מ-SATA 1.</li> </ol>	התקן מחובר ל-1 SATA ו/או ל-2 SATA. התקנים המחוברים למחברים אלה לא יהיו נגישים כאשר "SATA Emulation" (הדמיית SATA) מוגדרת כ-" Combined IDE (בקר IDE משולב) "Controller משולב) ב-Computer Setup.	1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (התקנים לא נגישים מחוברים ל-1 SATA ו/או ל-3 (SATA) (עבור מערכות בעלות 4 יציאות SATA)
<ol> <li>בעת שימוש במערכת ההפעלה חלונות 2000 או חלונות XP, שנה את האפשרות XP שנה את האפשרות "Separate IDE" ל-" SATA Emulation" (הגדרות "Computer Setup).</li> <li>ב-Controller (הגדרות במחשב).</li> <li>אם אינך משתמש בחלונות 2000 או בחלונות XP, הקצה מחדש את ההתקן שנפגע ל-OSATA (אם זמין).</li> <li>הסר את ההתקן שנפגע מ-SATA (אם התקן שנפגע מ-SATA).</li> </ol>	התקן מחובר ל-1 SATA. כל התקן המחובר למחבר זה לא יהיה נגיש כאשר "SATA Emulation" (הדמיית SATA) מוגדרת כ-" Combined IDE" (בקר IDE משולב) "Controller משולב) ב-Computer Setup.	1794-Inaccessible device attached to SATA 1 (התקן לא נגיש מחובר ל-1 (SATA) (עבור מערכות בעלות 2 יציאות SATA)
הקפד להשתמש במחברי SATA בסדר עולה. עבור התקן אחד, השתמש ב-0 SATA. עבור שני התקנים, השתמש ב-0 SATA ו-1 SATA. עבור שלושה התקנים, השתמש ב-0 SATA, SATA SATA. ו-2 SATA.	התקן SATA אחד או יותר מחוברים בצורה שגויה. להשגת ביצועים אופטימליים, יש להשתמש במחברים SATA 0 ו-SATA 1 לפני השימוש ב-SATA 2	1796-SATA Cabling שגיאה בכבלי Error SATA)
<ol> <li>ודא כי פתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, וכי המאוורר של המעבד פועל.</li> <li>ודא בחירה נכונה של מהירות המעבד.</li> <li>החלף את המעבד.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	הטמפרטורה הפנימית חרגה מהטווח המותר לפי המפרט.	1800-Temperature) Alert טמפרטורה).

ודים מספריים והודעות טקסט ( <i>המשך)</i>		קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
1. שדרג את BIOS לגרסה המתאימה.	המעבד אינו נתמך על ידי	1801-Microcode
2. החלף את המעבד.	.ROM BIOS	שגיאת) Patch Error
		תיקון Microcode)
הפעל את הגדרות המחשב, ואחסן את רשומת	העותק הקודם של רשומת	1998-Master Boot
האתחול הראשית (MBR) שבדיסק בר-האתחול	האתחול הראשית MBR השתבש.	Record has been רשומת אתחול Lost
הנוכחי.	אמויו השונבש.	נו שומונ אונווול ראשית אבדה)
היזהר משנה זהירות. ייתכן כי רשומת האתחול	רשומת האתחול הראשית	1999-Master Boot
ו וווו משנור וודרוות: יונק כי רשומת ואונוות הראשית (MBR) עודכנה כתוצאה מפעולות	ו שומונ וואונווול זוו אש ונ MBR הנוכחית אינה תואמת	Record has Changed
תחזוקה רגילות של הדיסק הקשיח (מנהל	את העותק הקודם של רשומת	רשומת אתחול ראשית)
ָּהדיסק,fdisk או ביצוע פורמט).	האתחול הראשית.	, השתנתה)
(MBR) החלפת רשומת האתחול הראשית $\triangle$		
` הקודמת במצב כזה עלולה לגרום לאובדן		
נתונים.		
אם אתה משוכנע כי שינויים שחלו ברשומת		
האתחול הראשית (MBR) נעשו בשגגה והם אינם		
רצויים (עקב וירוס, למשל), הפעל את הגדרות		
המחשב ושחזר את העותק הקודם של רשומת האתחול הראשית. אחרת, הפעל את Computer		
ואונווול דוו אס דנ: אוודדנ, וופעל אונ In All וואס דנ: אוודדנ, וופעל אונ Setup		
רשומת האתחול הראשית (MBR) או שמור את		
רשומת האתחול הראשית של הדיסק בר-האתחול		
הנוכחי.		
MBR הפעל הגדרות מערכת והשבת את אבטחת	כונן האתחול הנוכחי שונה	2000-Master Boot
או שמור את MBR של דיסק האתחול הנוכחי.	מזה שהיה פעיל בזמן	Record Hard Drive
	הפעלת אבטחת MBR.	has Changed) או רשומת
		אתחול ראשית של הדיסק הקשיח
		הוריטק הקשיח השתנתה)
Computer Setup 1. הפעל את כלי העזר	חל שיבוש במספר הסידורי	Invalid Electronic
הגדרות המחשב). אם כבר קיימים נתונים (הגדרות המחשב)	ווז סיבוס במספר חסירוו האלקטרוני.	מספר) Serial Number
בשדה המתאים ב-Computer Setup, או שלא		סידורי אלקטרוני לא
ניתן להזין את המספר הסידורי, הורד והפעל		חוקי)
SP5572.EXE (SNZERO.EXE) את הקובץ		
מהכתובת www.hp.com.		
2. הפעל את Computer Setup (הגדרות		
המחשב) ונסה להזין מספר סידורי תחת האפשרות Security (אבטחה),		
האפשו וונ security (אבטווה), טו system (מספר זיהוי של המערכת), ולאחר מכן שמור		
(מספר דיחד של דומער כת), ולאחר מכן שמח את השינויים.		

	ות טקסט (המשך)	קודים מספריים והודע
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	קוד/הודעה
<ol> <li>1. כבה את המחשב וחבר מחדש את המקלדת.</li> <li>2. בדוק אם אין במחבר פינים מכופפים או חסרים.</li> <li>3. ודא כי אין מקש תקוע.</li> <li>4. החלף את המקלדת.</li> </ol>	כשל של המקלדת כאשר מצב שרת רשת מופעל.	Network Server Mode Active and No Keyboard Attached (מצב שרת רשת פעיל, ולא מחוברת מקלדת)
הפעל את הגדרות המחשב ואת תוכנת האבחון.	כשל זוגיות RAM.	Parity Check 2 (בדיקת זוגיות)
1. פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב. אם המאוורר אינו מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר ממוקם או מותקן כראוי במקומו.	מאוורר CPU אינו מותקן או מנותק במארז VSFF.	System will not boot המערכת) without fan לא תבצע אתחול ללא מאוורר)
2. אם המאוורר מחובר וממוקם כהלכה אך הוא אינו מסתובב, החלף את המאוורר.		

### אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים

פרק זה מתאר את קודי נורות הלוח הקדמי, וכן את הקודים הקוליים, שעלולים להופיע במהלך בדיקת POST, ואינם מלווים בהכרח בקודי שגיאה או בהודעות טקסט.



אם תראה נורות מהבהבות במקלדת PS/2, בדוק אם אין נורות מהבהבות בלוח הקדמי של המחשב ועיין בטבלה הבאה כדי לקבוע מהם קודי הנורות בלוח הקדמי.



הפעולות המומלצות בטבלה הבאה מופיעות לפי הסדר שבו יש לבצען.

	קדמי וקודים קוליים	ת הלוח הי	אבחון באמצעות נורו
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
(ללא) None	המחשב דולק.	None (ללא)	נורת ההפעלה דולקת באור ירוק.
לא נדרשת כל פעולה. הקש על מקש כלשהו, או הזז את המחשב כדי להוציא את המחשב ממצב זה.	מחשב בהשעיה הועבר למצב RAM (בדגמים נבחרים בלבד) או למצב השעיה רגיל.	None (ללא)	נורת ההפעלה מהבהבת באור ירוק כל 2 שניות.

קוליים (המשך)	וקודים	הקדמי	הלוח	נורות	באמצעות	אבחוו
	l	<i>14</i> .		J 11 112	בווגעוונ	1

פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות פעילות
<ol> <li>ודא שפתחי האוורור של המחשב אינם חסומים, ושהמאוורר של המעבד פועל.</li> <li>פתח את כיסוי המחשב, לחץ על מתג ההפעלה ובדוק אם המאוורר מסתובב. אם המאוורר אינו מסתובב, ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת. ודא שהמאוורר ממוקם או מותקן כראוי במקומו.</li> <li>אם המאוורר מחובר וממוקם כראוי במקומו אך הוא אינו מסתובב, החלף את המאוורר.</li> <li>חבר שוב את הגוף לפיזור החום ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה.</li> <li>התקשר לאיש שיווק או לספק שירות מורשה.</li> </ol>	ההגנה התרמית של המעבד מופעלת: המאוורר חסום או אינו מסתובב. או הגוף לפיזור החום/המאוורר אינו מחובר כראוי למעבד.	2	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום פעמיים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.
1. בדוק שהמעבד קיים. 2. חבר מחדש את המעבד.	המעבד אינו מותקן (אינו סימן למעבד לא תקין).	3	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שלוש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.

קוליים (המשך)	והודים	הקדמי	הלוח	נורות	באמצעות	אבחוו
	p.	<i>14</i> .		J 11 112	בווגעוונ	1

		/ <b>– –</b>		אבווון באנזצעוונ נוו וו
נולה מומלצת 	פע	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
פתח את כיסוי המחשב וודא שכבל ספק הכוח בן 4 החוטים מחובר כהלכה למחבר שבלוח המערכת.	.1	כשל מתח (עומס יתר באספקת המתח).	4	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום ארבע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן
בדוק אם התקן אינו גורם לבעיה באמצעות הסרת כל ההתקנים המחוברים (כגון דיסק קשיח, כונן תקליטונים או כוננים אופטיים וכרטיסי הרחבה). הדלק את המחשב. אם המערכת נכנסת למצב בדיקה עצמית (POST), כבה את המחשב והחלף את ההתקנים בזה אחר זה וחזור על הליך זה הגורם לכשל. המשך להוסיף התקנים בזה אחר זה כדי לוודא שכל ההתקנים פועלים כהלכה.  החלף את ספק הכוח.  החלף את לוח המערכת.	.3			שי שני וו, ויאווו נוכן הפסקה של שתי שניות.
	.1	שגיאת זיכרון קדם- וידאו.	5	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום חמש פעמים בהפרשים
החלף את רכיבי ה-DIMM בזה אחר זה כדי לבודד את המודול הבעייתי.	.2			וומס פעמ ם בחפרס ם של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.
החלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ברכיבים תוצרת HP.	.3			
החלף את לוח המערכת.	.4			
מחשבים עם כרטיס גרפי:	בנ	שגיאה של גרפיקת	6	נורת ההפעלה
חבר מחדש את הכרטיס הגרפי. הדלק את המחשב.	.1	קדם-וידאו.		מהבהבת באור אדום שש פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן
החלף את הכרטיס הגרפי.	.2			הפסקה של שתי שניות.
החלף את לוח המערכת.	.3			
מחשבים עם כרטיס גרפי משולב, החלף את ז המערכת.				

	המ	קדמי וקודים קוליים <i>(</i> פ	ת הלוח הי	אבחון באמצעות נורו
עולה מומלצת	פ	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
חלף את לוח המערכת.	ה	כשל בלוח המערכת (ROM איתר כשל לפני הווידאו).	7	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שבע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.
. בצע הבזק חוזר ל-ROM באמצעות שימוש בתקליטון ROMPaq. עיין בסעיף "הבזק ROM" ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד). . החלף את לוח המערכת.		לא תקין על ROM סמך שקלול (checksum) שגוי.	8	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום שמונה פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.
. בדוק שבורר המתח, הממוקם בגב ספק הכוח (בדגמים נבחרים), מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך. . החלף את לוח המערכת.	2	המחשב נדלק, אך לא ניתן לבצע אתחול.	9	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום תשע פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.
. בדוק את כל הכרטיסים הגרפיים על-ידי הסרת הכרטיס (כרטיס אחד בכל פעם אם מותקנים כמה כרטיסים), ולאחר מכן הדלק את המחשב כדי לבדוק אם התקלה נעלמה לאחר שהכרטיס הפגום זוהה, הסר אותו והחלף אותו	2	כרטיס אופציונלי פגום.	10	נורת ההפעלה מהבהבת באור אדום עשר פעמים בהפרשים של שנייה, ולאחר מכן הפסקה של שתי שניות.

- (	המוער	בוליים (	וכודים נ	ההדמי	הלוח ו	נוכות	באמצעות	ארחוו
١.	101311	/ 🗀	. —			J 11 112	, v = 121\=	1

( 10.2			
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	צפצופים	פעילות
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:	להידלק.	None (ללא)	המחשב אינו נדלק והנורות אינן מהבהבות.
<ol> <li>בדוק שבורר המתח, הממוקם בגב ספק הכוח, מכוון לעוצמת המתח המתאימה. הגדרת המתח המתאימה תלויה במדינה שלך.</li> </ol>			
2. הסר את כרטיסי ההרחבה בזה אחר זה עד שנורת 3V-aux בלוח המערכת תידלק.			
3. החלף את לוח המערכת.			
או			
לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך פחות מארבע שניות. אם נורת הדיסק הקשיח אינה נדלקת באור ירוק, בצע את הצעדים הבאים:			
1. בדוק שהיחידה מחוברת לשקע ז"ח תקין.			
2. פתח את כיסוי המחשב ובדוק שרתמת מתג ההפעלה מחוברת כהלכה ללוח המערכת.			
3. בדוק ששני כבלי ספק הכוח מחוברים כהלכה ללוח המערכת.			
4. בדוק אם נורת 3V-aux בלוח המערכת דולקת. אם היא אינה דולקת, החלף את רתמת מתג ההפעלה.			
5. אם נורת 3V_aux בלוח המערכת אינה דולקת, החלף את ספק הכוח.			
6. החלף את לוח המערכת.			

### אבטחת סיסמאות ואיפוס CMOS

מחשב זה תומך בסיסמאות אבטחה, הניתנות להגדרה באמצעות תפריט מחשב זה תומך בסיסמאות אבטחה, הניתנות להגדרות המחשב). Utilities

מחשב זה תומך בשתי סיסמאות אבטחה, המוגדרות באמצעות תפריט (כלי עזר) של Computer Setup (הגדרות המחשב): סיסמת Utilities (הגדרות) וסיסמת Power-on (הפעלה). אם תגדיר סיסמת הגדרות בלבד, כל המשתמשים יוכלו לגשת למידע במחשב, פרט לכלי העזר Computer Setup המשתמשים יוכלו לגשת למידע במחשב, פרט לכלי העזר עליך לספק את (הגדרות המחשב). אם תגדיר סיסמת הפעלה בלבד, יהיה עליך לספק את סיסמת ההפעלה לקבלת גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) ולכל כל שאר המידע המאוחסן במחשב. אם הוגדרו שתי הסיסמאות, רק סיסמת ההגדרות תידרש כדי לגשת ל-Computer Setup. כששתי הסיסמאות מוגדרות, ניתן להשתמש בסיסמת ההגדרות במקום בסיסמת ההפעלה לקבלת גישה למחשב. זוהי תכונה שימושית למנהלי רשת. במקרה ששכחת את הסיסמה למחשב, קיימות שתי שיטות למחיקת סיסמה כדי שתוכל לגשת שוב למידע שבמחשב:

- איפוס מגשר הסיסמאות.
- .(CMOS ניקוי) Clear CMOS באמצעות לחצן



זהירות: לחיצה על לחצן CMOS תחזיר את ערכי CMOS להגדרות ברירת המחדל של היצרן ותמחק כל מידע מותאם אישית, כולל סיסמאות, מספרי נכס והגדרת מיוחדות. חשוב לגבות את הגדרות CMOS לפני ביצוע האיפוס, למקרה שתזדקק להן מאוחר יותר. הגיבוי מתבצע בקלות באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב). עיין במדריך לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) ב-CMOS (הגדרות למידע על גיבוי הגדרות CMOS).

### איפוס מגשר הסיסמאות

כדי לבטל סיסמת הפעלה או סיסמת הגדרות, או כדי למחוק את סיסמת ההפעלה או את סיסמת ההגדרות הנוכחיות, בצע את הצעדים הבאים:

- סגור כהלכה את מערכת ההפעלה, כבה את המחשב וכל התקן חיצוני, ונתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 2. כאשר כבל החשמל מנותק, לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי לשחרר את שארית המתח מהמערכת.



אזהרה: כדי להקטין סיכון לפגיעה גופנית כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח, ספק הכוח מספק תמיד מתח ללוח המערכת, גם אם המחשב כבוי. אם לא תנתק את כבל החשמל מהשקע, עלול להיגרם נזק למערכת.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, עיין במדריך *תקנות ובטיחות ב-Documentation CD* (תקליטור התיעוד).

- 3. הסר את כיסוי המחשב או את לוח הגישה.
  - 4. אתר את הכותרת והמגשר.



צבע מגשר הסיסמה הוא ירוק, כך שניתן לזהותו בקלות. לעזרה באיתור מגשר הסיסמה ורכיבים אחרים בלוח המערכת, ראה מפת החלקים המאוירת של המחשב (IPM). ניתן להוריד את IPM בכתובת www.hp.com/support.

- אך את את המגשר מפינים 1 ו-2. מקם את המגשר על פין 1 או 2, אך לא .5 הסר את המגשר מפינים 1 ו-2. מקם את שניהם, כדי שלא ייפגע.
  - 6. החזר למקומו את כיסוי המחשב או את לוח הגישה של המחשב.
    - .7 חבר מחדש את הציוד החיצוני.

- חבר את המחשב לשקע והדלק אותו. המתן לטעינת מערכת ההפעלה.
   פעולה זו מוחקת את הסיסמאות הקיימות ומבטלת את תכונות הסיסמאות.
- 9. ליצירת סיסמאות חדשות, חזור על צעדים 1 עד 4, החזר את המגשר ליצירת סיסמאות חדשות, חזור על צעדים 6 עד 8. הגדר את הסיסמאות לפינים 1 ו-2, ולאחר מכן חזור על צעדים 6 עד 8. הגדר את הסיסמאות החדשות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) לכלי העזר לכלי העזר Computer Setup (תקליטור התיעוד) להוראות שימוש בכלי העזר Computer Setup). Computer Setup

### ניקוי ואיפוס זיכרון CMOS

מאחסן מידע בנוגע לסיסמאות ולתצורת המחשב. CMOS

### השימוש בלחצן CMOS

- 1. כבה את המחשב וכל התקן חיצוני, ונתק את כבל המתח משקע החשמל.
  - 2. נתק את המקלדת, הצג וכל התקן חיצוני אחר המחובר למחשב.



אזהרה: כדי להקטין סיכון לפגיעה גופנית כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח, ספק הכוח מספק תמיד מתח ללוח המערכת, גם אם המחשב כבוי. אם לא תנתק את כבל המתח מהשקע, עלול להיגרם נזק למערכת.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, עיין במדריך תקנות ובטיחות ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).

### 3. הסר את כיסוי המחשב או את לוח הגישה.



זהירות: לחיצה על לחצן CMOS תחזיר את ערכי CMOS להגדרות ברירת המחדל של היצרן ותמחק כל מידע מותאם אישית, כולל סיסמאות, מספרי נכס והגדרת מיוחדות. חשוב לגבות את הגדרות CMOS לפני ביצוע האיפוס, למקרה שתזדקק להן מאוחר יותר. הגיבוי מתבצע בקלות באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב). עיין במדריך לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) ב-CMOS (הגדרות למידע על גיבוי הגדרות CMOS).

4. אתר את לחצן CMOS ולחץ עליו מבלי להרפות במשך חמש שניות.



לא CMOS את כבל החשמל משקע החשמל משקע. לחצן CMOS ודא שניתקת את כבל החשמל מחובר. לכבל החשמל מחובר.



לחצן CMOS



לעזרה באיתור לחצן CMOS ורכיבים אחרים בלוח המערכת, עיין במפת התלקים המאוירת (IPM) עבור מחשב זה.

5. החזר למקומו את כיסוי המחשב או את לוח הגישה של המחשב.

- 6. חבר מחדש את ההתקנים החיצוניים.
- 7. חבר את המחשב לשקע והדלק אותו.



לאחר ניקוי ה-CMOS וביצוע אתחול, תוצג הודעת שגיאה של CMOS שתדווח לך על ביצוע שינויים בתצורה. השתמש ב-Computer Setup של (הגדרות המחשב) כדי לאפס את הסיסמאות והגדרות מיוחדות כלשהן של המערכת, בנוסף לתאריך ולשעה.

ראה מדריך לניהול שולחן עבודה ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) להוראות נוספות לגבי הגדרה מחדש של סיסמאות. להוראות על Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) ב-Computer CD (תקליטור התיעוד).

### שימוש בהגדרות המערכת לאיפוס CMOS

כדי לאפס את CMOS דרך Cmputer Setup (הגדרות המחשב), עליך להיכנס תחילה לתפריט Utilities של Univer Setup של Utilities (הגדרות המחשב).

כשמופיעה ההודעה של Computer Setup בפינה הימנית התחתונה של המסך, הקש על Enter במקרה הצורך, הקש על Enter במקרה הצורך, הקש על



אם לא הקשת על **F10** בזמן הצגת ההודעה, יהיה עליך לכבות את המחשב ולהדליקו שנית כדי לגשת לכלי העזר.

תופיע בחירה בין חמש כותרות בתפריט Computer Setup (הגדרות המחשב): File (קובץ), Power (הפעלה) (ארסון), Security (ארסון). Advanced (מתקדם).

כדי להחזיר את CMOS להגדרות ברירת המחדל של היצרן, הגדר תחילה את התאריך והשעה, לאחר מכן השתמש במקשי החצים או במקש Tab כדי התאריך והשעה, לאחר מכן השתמש במקשי החצים או במקש File (קביעת ברירות לבחור באפשרות File (קובץ) Set Defaults and Exit (קביעת ברירות מחדל ויציאה). הפעולה מגדירה מחדש את ההגדרות, הכוללות את פקודת רצף האתחול והגדרות אחרות של היצרן. הפעולה לא תפעיל זיהוי מחדש של רכיבי חומרה.

ראה מדריך לניהול שולחן עבודה ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) להוראות נוספות לגבי הגדרה מחדש של סיסמאות. להוראות על Computer Setup (ראה מדריך לכלי העזר Computer Setup), ראה מדריך לכלי העזר Documentation CD-1  $\mathcal{L}(F10)$ 

# Drive Protection System (DPS) (מערכת להגנה על כוננים)

Drive Protection System (DPS), מערכת להגנה על כוננים, היא כלי אבחון Drive Protection System (DPS) הנכלל בדיסקים קשיחים המותקנים במחשבים נבחרים. מערכת מוצדקת של מיועדת לסייע באבחון תקלות, היכולות לגרום להחלפה בלתי מוצדקת של הדיסק הקשיח.

כשמערכות אלה מובנות במערכת, כל דיסק קשיח שמותקן במחשב עובר בדיקה באמצעות DPS, ובדיסק נשמרת רשומה קבועה הכוללת את נתוני המפתח של הדיסק הקשיח. בכל פעם שמריצים את DPS, תוצאות הבדיקה מאוחסנות בדיסק הקשיח. ספק השירות שלך יכול להיעזר במידע זה לצורך אבחון הנסיבות שגרמו לך להריץ את תוכנת DPS.

הפעלת DPS אינה משפיעה על שום תוכנה או נתונים הנשמרים בדיסק הקשיח. הבדיקה נמצאת בתוך קושחת (firmware) הדיסק הקשיח, וניתן להריצה גם אם המחשב לא יבצע אתחול למערכת הפעלה. הזמן הדרוש לביצוע הבדיקה תלוי ביצרן הדיסק הקשיח ובגודל הדיסק הקשיח. ברוב המקרים יידרשו כשתי דקות לכל GB בדיסק הקשיח.

יש להשתמש ב-DPS אם התעורר חשד לבעיה בדיסק הקשיח. אם המחשב דיווח על גילוי כשל צפוי בדיסק קשיח מסוג SMART, אין צורך להפעיל את DPS. במקום זאת, בצע גיבוי של המידע שבדיסק הקשיח וצור קשר עם ספק שירות לצורך החלפת הדיסק הקשיח.

### גישה למערכת DPS באמצעות תוכנת האבחון לחלונות

כדי לגשת למערכת DPS (מערכת להגנה על כוננים) באמצעות תוכנת האבחון לחלונות, בצע את הצעדים הבאים:

 הדלק את המחשב ובחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'תוכנת אבחון לחלונות'.

בצג תוכנת האבחון מופיעות חמש אפשרויות לבחירה: Overview (מבט בצג תוכנת האבחון מופיעות (מצב), Log (מצב), Test (שגיאה).

2. בחר Test (סוג בדיקה). Type of Test (בדיקה). מופיעות שלוש בדיקות לבחירה: Quick Test (בדיקה מהירה), Complete Test (בדיקה מותאמת לשית).

- 2. בחר באפשרות Custom Test (בדיקה מותאמת אישית). לבחירה מוצעות שתי אפשרויות של אופני בדיקה: Interactive Mode (מצב אינטראקטיבי) ו-Unattended Mode (מצב לא השגחה).
- < (אחסון) Storage < בחר Interactive Test (בדיקה אינטראקטיבית) Hard Drives (דיסקים קשיחים).
- 5. בחר את הכוננים הספציפיים שברצונך לבדוק, ולאחר מכן בחר > Drive Protection System Test (בדיקת מערכת להגנה על כוננים) Begin Testing

בתום הבדיקה, תוצג אחת מתוך שלוש ההודעות הבאות לכל אחד מהדיסקים הקשיחים שנבדקו:

- Test Succeeded (הבדיקה הסתיימה בהצלחה). Test Succeeded (קוד סיום 0).
  - Test Aborted → (הבדיקה הופסקה). Test Aborted (קוד סיום 1 או 2).
  - Test Failed (הבדיקה נכשלה). מומלץ להחליף את הדיסק.קוד סיום 3 עד 14.

אם הבדיקה נכשלה, יש לרשום את קוד הסיום ולדווח עליו לספק השירות שלך כאמצעי שיסייע באבחון הבעיה.

## גישה למערכת DPS באמצעות computer Setup (הגדרות המחשב)

כאשר המחשב אינו מופעל כראוי, עליך להשתמש ב-Computer Setup, עליך להארמש ב-DPS (הגדרות המחשב) כדי לפתוח את תוכנית DPS. כדי להפעיל את תוכנת בצע את הצעדים הבאים:

- 1. הדלק את המחשב או הפעל אותו מחדש.
- המסך, הקש המחתונה הימנית בפינה הימנית החדעה F10 Setup כשמופיעה אל  $\mathbf{F10}$  .



אם לא הקשת על **F10** בזמן הצגת ההודעה, יהיה עליך לכבות את המחשב ולהדליקו שוב כדי לגשת לכלי העזר.

תופיע בחירה בין חמש כותרות בתפריט (הגדרות בחירה בין חמש כותרות בתפריט Power (אבטחה), Security (אחסון), Storage (אבטחה), Advanced (הפעלה) והפעלה) (הפעלה)

3. בחר באפשרות Storage (אחסון) Storage בדיקה עצמית של בחר באפשרות.) OPS.

על המסך תוצג רשימה של הדיסקים הקשיחים התומכים ב-DPS שהותקנו במחשב.



אם לא הותקנו דיסקים התומכים ב-DPS, לא תופיע על המסך האפשרות DPS Self-Test (בדיקה עצמית של DPS).

 בחר בדיסק הקשיח שברצונך לבדוק ועקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הבדיקה.

בתום הבדיקה תוצג אחת משלוש ההודעות הבאות:

- Test Succeeded (הבדיקה הסתיימה בהצלחה). Completion Code 0
  - Test Aborted (הבדיקה הופסקה). Test Aborted (חבדיקה Completion Code 1 or 2 נקוד סיום 1 או 2).
- Test Failed (הבדיקה נכשלה). מומלץ להחליף את הדיסק.
  קוד סיום 3 עד 14.

אם הבדיקה נכשלה, יש לרשום את קוד הסיום ולדווח עליו לספק השירות שלך לסיוע באבחון הבעיה.

### הגדרת יציאת שמע אנלוגית/דיגיטלית

מחשבים מסוימים או תחנות עבודה מסוימות יכולים לכלול פתרון שמע משולב, התומך ברמקולי סטריאו חיצוניים אנלוגיים או דיגיטליים. מערכות אלה מסוגלות לזהות אוטומטית את סוג הרמקול ולשלוח אות מתאים. כדי לעבור ידנית ממצב אנלוגי למצב דיגיטלי או למצב חישה אוטומטית, בצע את הצעדים הבאים בהתאם למערכת ההפעלה.



אם הגדרת מצב דיגיטלי כ-Output Mode (מצב היציאה), הרמקול הפנימי והרמקולים החיצוניים האנלוגיים לא ישמיעו צלילים, עד שתחזיר את המערכת למצב חישה אוטומטית או למצב אנלוגי. אם הגדרת מצב אנלוגי כ-Output Mode (מצב יציאה), הרמקולים הדיגיטליים החיצוניים לא יפעלו עד שתחזיר את מצב היציאה למצב של חישה אוטומטית או למצב דיגיטלי.

#### בחלונות XP:

- 1. לחץ על התחל > לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על סמל צלילים, דיבור והתקני שמע.
  - 2. בחר בכרטיסייה **חומרה**.
  - .3 בחר בהתקן השמע המתאים.
  - 4. לחץ על מאפיינים כדי לפתוח את חלון מאפייני התקן.
    - לחץ על הכרטיסייה מאפיינים.
  - לחץ על + לצד התקני שמע כדי לפתוח את רשימת התקני השמע.
    - .7 לחץ על הדרייבר המתאים כדי לסמנו.
      - 8. לחץ על מאפיינים.
        - 9. לחץ על הגדרות.
    - .10 שנה את **מצב היציאה** להגדרה המבוקשת.
    - 11. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.
      - 12. סגור את לוח הבקרה.

### אינדקס

2-39 , כוננים אופטיים	ж
כלליות, 2-6	
מקלדת, 2-28	איפוס
עכבר, 2-29	CMOS , د-۱
קלות, 2-4	מגשר של סיסמה, ב-1
2-33 רשת,	אפשרויות אתחול אתחיל מביר או 1
שמע, 2-24	אתחול מהיר, א-1 אתחול מלא, א-1
תצוגה, 2-19	אונוויל נולאו, א 1 אתחול מהיר, א-1
תקליטונים, 2-12	אתחול מלא, א-1
ล	ב '
הגדרות מגשר, 2-16	POST בדיקת
הפעלה, ב-1	בויקונ 1031 הודעות שגיאה, א-1
איפוס המגשר, ב-2	הפעלת הודעות שגיאה, א-1
הגדרות, ב-1	2-41 ,Drive Key-בעיות ב
7	2-18 ,MultiBay-בעיות ב
-	בעיות בגישה לאינטרנט, 2-41
זיכרון	בעיות בדיסק הקשיח, 2-15
פתרון בעיות , 2-37 קודי שגיאה , א-4	בעיות בהתקנת חומרה, 2-30
,	בעיות בכונן האופטי, 2-39
1	, DVD בעיות בכונן תקליטורים או בכונן
1-יציאת שמע, ד	2-39
2	בעיות במדפסת , 2-27
כלי העזר ייומן תצורהי	2-38 , בעיות במעבד
רכלי הופלה אופל הנבודות הפעלה <b>,</b> 1-10	בעיות בספק כוח , 2-10
התקנה, 1-10 התקנה	2-28 בעיות בעכבר,
מבט כולל,  1-9	2-19 בעיות בצג,
1-7 ,77, 01-7 <b>7</b>	בעיות בתקליטונים, 2-12
,	בעיות כלליות , 2-6
לוח גישה, הסרה 2-7	2-33 בעיות רשת,
לוח מערכת, קודי שגיאה, א-2	2-24 בעיות שמע,
מ	בעיות תוכנה, 2-44
מדפסת, 2-27	בעיות
מסך ריק, 2-19	2-41 , Drive Key
2-38 , מעבד	10-א ; 2-18 , MultiBay
תוכנה, 2-44	2-41 גישה לאינטרנט,
מקלדת	2-15 דיסק קשיח,
. בדיקה, 2-4	התקנת חומרה , 2-30
פתרון בעיות, 2-28	זיכרון, 2-37
5-קוד שגיאה, א	2-39 , DVD כונן תקליטורים וכונן

תמיכה בלקוחות, 2-2; 2-45

```
תצוגת תאריך ושעה, 2-6
                                                                            3
                       C
                                                         נורות מהבהבות, א-14
                   CMOS
                                                                         נורות
              גיבוי, ב-1
                                                  14- א PS/2, א
                                                    הבהוב, נורת הפעלה א-14
         לחצן, ב-1; ב-3
                                                             ניקוי ואיפוס, ב-3
                       D
                                                                           0
Drive Protection System (DPS)
   מערכת להגנה על כוננים)
                                                         סוללה, החלפה, 2-6
              2-גישה, ג-2
                                                             4-א , RTC סוללת
          מבט כולל, ג-1
                                                                       סיסמה
                                                                  ביטול, ב-1
        1-א קודי שגיאה, א
                                                                 תכונות, ב-1
                                                           סיסמת אבטחה, ב-1
                                                            סיסמת הפעלה, ב-1
                                                               ספק כוח, 2-10
                                                                           ע
                                                            עצות מועילות, 2-4
                                                                           X
                                                                           צג
                                                       בדיקת חיבורים, 2-5
                                                         מסך מטושטש, 2-21
                                                             2-19 מסך ריק,
                                                      תווים מעומעמים, 2-21
                                                                           7
                                                             14- קודי צפצוף, א
                                                          קודים מספריים, א-2
                                                           קודים קוליים, א-14
                                                                           ת
                                                                        תוכנה
                                                                הגנה, 1-11
                                                               1-11 , שחזור
                                                          תוכנת האבחון לחלונות
                                                         הפעלת בדיקות, 1-6
                                                               התקנה, 1-3
                                                                 זיהוי, 1-2
                                                             מבט כולל, 1-1
                                                             סרגל כלים, 1-5
                                                        שורת התפריטים, 1-5
                                                      תכונת יקיצה ברשת, 2-33
```